

GEBRUIKSHANDLEIDING

GAZONVERLUCHTERS



**LEES DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG
VOORALLEER U DE MACHINE IN
GEBRUIK NEEMT.**

17. Deze gazonverluchter werd gebouwd volgens de nieuwste veiligheidsnormen. Om de machine veilig te houden, dient U steeds originele wisselonderdelen te gebruiken.
18. Verricht uitsluitend de routine-onderhoudswerken die in deze brochure worden uiteengezet. Voor grote herstellingen of andere onderhoudswerken dient U zich te wenden tot een dealer.
19. Vooraleer U de machine in gang zet, dient U zich ervan te vergewissen dat er geen vreemde voorwerpen in de verluchterkamer zitten die het starten en draaien van het mechanisme kunnen verhinderen.
20. Voor verluchters met ingebouwde motor dient U steeds te controleren of de motor naar behoren draait. Volg daarbij de aanbevelingen van de fabrikant.
21. Laat de machine even warm lopen en laat ze vervolgens draaien op topsnelheid.

BELANGRIJK

23. Bij een panne of een plots incident vermindert U eerst het toerental en zet U vervolgens indien nodig de motor stil.

E. De hendels

- Om de motor koud te starten dient de gashendel op stand "max" geplaatst te worden en de chokeklep dicht te zijn.
- Om een warme motor te starten dient enkel de gashendel op "max" geplaatst te worden.
- Met de gashendel naar de maximum positie te verplaatsen komen de messen in beweging. De draaiende messen bepalen de vooruitbeweging van de machine. Met de gashendel op de minimum positie "low" stoppen de messen en dus ook de tractie van de machine.

F. Afstellen van de snijdiepte

- De hoogteregeling afstellen naargelang de diepte dat de messen in de bodem moeten gaan
- De hoogteregeling kan bepaald worden op één mm nauwkeurig
- De blokeerhendel losdraaien en de hendel hoogteregeling verdraaien. Bij de gewenste hoogteregeling, de blokeerhendel weer terugdraaien.

1. De machine moet terugbezorgd worden aan de verkoper of de erkende verdeler.
2. U dient de behoorlijk ingevulde waarborgkaart of, indien U die niet bezit, de factuur voor te leggen.
3. De waarborgeis dient te worden ingevuld door de dealer, die deze zal overmaken aan de fabrikant.
4. De fabrikant behoudt zich het exclusieve recht voor om uit te maken of de waarborgeis al dan niet aanvaard wordt.
5. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Brescia (Italië).