


GEBRUIKSHANDLEIDING

GAZONVERLUCHTERS



**LEES DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG
VOORALLEER U DE MACHINE IN
GEBRUIK NEEMT.**

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Verkeerd gebruik of slecht onderhoud kan aanleiding geven tot schade en/of verwondingen. Volg zorgvuldig de onderstaande instructies om ongevallen te voorkomen.

ALGEMENE INSTRUCTIES

1. Lees dit boekje zorgvuldig vooraleer U de gazonverluchter in gebruik neemt.
2. LAAT de machine NOOIT gebruiken door kinderen of andere personen die geen toestemming hebben of niet vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies.
3. De gebruiker is verantwoordelijk voor schade of verwondingen die ontstaan binnen de ACTIERADIUS van de machine. HOU KINDEREN, DIEREN EN ONBEVOEGDEN STEEDS WEG VAN HET WERKTERREIN.
4. Gebruik de machine enkel voor het verluchten van uw gazon. Alvorens met het verluchten te beginnen moet het grasperk vrij zijn van sten , takken, ... Wees ook waakzaam bij het gebruik.
5. Draag een lange broek en stevige schoenen. Gebruik de gazonverluchter nooit blootsvoets of draag nooit sandalen, sportschoenen of andere kledij die vast zou kunnen geraken in de bewegende onderdelen. Draag antislipzolen op hellingen.
6. De brandstof is zeer ontvlambaar en vluchtig, wat betekent dat er ontploffingsgevaar is. Hou steeds het volgende voor ogen:
 - Gebruik een goede tank.
 - VUL DE TANK NOOIT terwijl de motor nog warm is of draait.
 - ROOK NOOIT wanneer U met brandstof bezig bent.
 - Vul de tank altijd in de open lucht en gebruik een trechter.
 - Veeg eventueel gemorste brandstof steeds netjes weg.
7. Ga na of alle veiligheidsschermen gemonteerd zijn.
8. Verwijder NOOIT veiligheidsschermen: zij zijn er voor uw eigen veiligheid. Als ze beschadigd raken, dient U ze te vervangen vooraleer U de gazonverluchter opnieuw gebruikt.
9. Leg de motor stil alvorens aan de hoogteregeling te werken.
10. Hou steeds uw handen en voeten van de draaiende messen af. De messen zijn snijdend en gevaarlijk.
11. Zet altijd de motor af en wacht tot alle bewegende onderdelen volledig stilstaan Vooraleer U enig onderhoudswerk aan de machine verricht. Bij de versie met ontploffingsmotor zet U de machine af en verwijdert U de ontstekingskaars.
12. Raak de motor/machine nooit aan terwijl die aan het draaien is of enige tijd nadat die werd uitgeschakeld. U zou daarbij BRANDWONDEN kunnen oplopen
13. Werk altijd dwars op een helling en niet van boven naar beneden.
14. Controleer regelmatig of alle schroeven, moeren en bouten stevig vastzitten.
15. VERANDER NOOIT het toerental van de motor. Als dit moet worden bijgesteld, dient U zich daarvoor te wenden tot een erkende dealer.
16. Bekijk aandachtig of de machine geen spoor van slijtage of beschadiging vertoont. Gebruik uitsluitend een machine in uitstekende staat.

GEBRUIK VAN DE MACHINE

A. Voor het opstarten:

- Werk altijd op een geknipt grasperk
- Controleer de volgende punten alvorens de motor te starten:
 - * het oliepeil van de motor
 - * of de luchtfilter zuiver is
 - * de scherppte van de messen
 - * losstaande bouten en/of moeren
- Volg aandachtig de aanbevelingen van de motorconstructeur in de bijgevoegde gebruiksaanwijzing
- Stel de gewenste snijdiepte in op een plat vlak.

B. Opstarten

- Laat de motor op snelheid draaien alvorens met het verluchten te starten.
- De gazonverluchter nooit zijdelings omkantelen.
- De "choke" positie van de gashendel gebruiken bij het koud opstarten van de motor.
- Bij aanzienlijk mos, druk op de bedieningshendel zodat u de voorkant van de ontluchter opheft, daarna de machine stilletjes aan neerlaten

C. Veiligheid

- De voorschriften van de fabrikant altijd goed lezen alvorens u de verluchter gebruikt.
- De gazonverluchter voorzichtig gebruiken
- Het roken is streng verboden bij gebruik van benzine
- De gazonverluchter nooit gebruiken op hellingen boven 35%
- De gazonverluchter nooit alleen achterlaten. Er is geen parkeerrem voorzien.

D. Transport

Bij het vervoer van de gazonverluchter de motor stilleggen, op de stilstand van de messen wachten en de machine gedurende het vervoer vasthouden.

17. Deze gazonverluchter werd gebouwd volgens de nieuwste veiligheidsnormen. Om de machine veilig te houden, dient U steeds originele wisselonderdelen te gebruiken.
18. Verricht uitsluitend de routine-onderhoudswerken die in deze brochure worden uiteengezet. Voor grote herstellingen of andere onderhoudswerken dient U zich te wenden tot een dealer.
19. Vooraleer U de machine in gang zet, dient U zich ervan te vergewissen dat er geen vreemde voorwerpen in de verluchterkamer zitten die het starten en draaien van het mechanisme kunnen verhinderen.
20. Voor verluchters met ingebouwde motor dient U steeds te controleren of de motor naar behoren draait. Volg daarbij de aanbevelingen van de fabrikant.
21. Laat de machine even warm lopen en laat ze vervolgens draaien op topsnelheid.

BELANGRIJK

23. Bij een panne of een plots incident vermindert U eerst het toerental en zet U vervolgens indien nodig de motor stil.

E. De hendels

- Om de motor koud te starten dient de gashendel op stand "max" geplaatst te worden en de chokeklep dicht te zijn.
- Om een warme motor te starten dient enkel de gashendel op "max" geplaatst te worden.
- Met de gashendel naar de maximum positie te verplaatsen komen de messen in beweging. De draaiende messen bepalen de vooruitbeweging van de machine. Met de gashendel op de minimum positie "low" stoppen de messen en dus ook de tractie van de machine.

F. Afstellen van de snijdiepte

- De hoogteregeling afstellen naargelang de diepte dat de messen in de bodem moeten gaan
- De hoogteregeling kan bepaald worden op één mm nauwkeurig
- De blokeerhendel losdraaien en de hendel hoogteregeling verdraaien. Bij de gewenste hoogteregeling, de blokeerhendel weer terugdraaien.

ALGEMENE WAARBORG

1. De fabrikant waarborgt hierbij zijn gazonverluchters tegen breukschade als gevolg van gebrekkige materialen of productiefouten.
2. Deze garantie is enkel geldig voor de eerste eigenaar en voor een periode van één jaar, met ingang van de aankoop- en/of leveringsdatum.
3. De fabrikant behoudt zich het recht voor om bij het inroepen van de waarborg de desbetreffende verluchter en zijn onderdelen te controleren om na te gaan of de eis gegrond is.
4. Deze waarborg dekt enkel de kosteloze vervanging van onderdelen waarvan blijkt dat ze tijdens de waarborgperiode defect geraakt zijn als gevolg van gebrekkige materialen of productiefouten.
5. De onderhavige waarborg dekt niet de terugbetaling van werkuren, consumptiegoederen of transportkosten in het kader van herstellingen onder waarborg.

DEZE WAARBORG GELDT NIET IN DE VOLGENDE GEVALLEN

1. De fabrikant kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor algemene schade, met inbegrip van schade, verwondingen of verlies als gevolg van productie-onderbrekingen, winstderving, huurkosten of om het even welke andere morele of commerciële schade.
2. Alle waarborgeisen met betrekking tot motoren of aandrijfmechanismen die op de verluchters zijn gemonteerd, dienen te worden behandeld door de naverkoopdienst van de desbetreffende fabrikant.
3. Deze waarborg is niet van toepassing op schade die voortvloeit uit verkeerd gebruik, misbruik, onvoldoende onderhoud, een ongeval of schade die wordt veroorzaakt tijdens het vervoer.
4. Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, zoals messen, riemen, enz. vallen niet onder deze waarborg.
5. Alle kosten voor het in werking stellen van de machine, zullen worden doorverrekend aan de distributeur of dealer.
6. Deze waarborg is niet van toepassing indien de herstellingen, onderhoudsbeurten of aanpassingen werden uitgevoerd door onbevoegden of niet-erkende dealers.
7. De eigenaar is verantwoordelijk voor het routine-onderhoud en de instellingen, die derhalve niet onder deze waarborg vallen.
8. Het gebruik of de montage van niet-originele onderdelen of accessoires maakt deze waarborg onmiddellijk ongeldig.

PROCEDURE VOOR HET INROEPEN VAN DE WAARBORG

Indien de gazonverluchter defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of productiefouten, dient U een schriftelijke waarborgeis te versturen naar de fabrikant en de volgend procedure te volgen:

1. De machine moet terugbezorgd worden aan de verkoper of de erkende verdeler.
2. U dient de behoorlijk ingevulde waarborgkaart of, indien U die niet bezit, de factuur voor te leggen.
3. De waarborgreis dient te worden ingevuld door de dealer, die deze zal overmaken aan de fabrikant.
4. De fabrikant behoudt zich het exclusieve recht voor om uit te maken of de waarborgreis al dan niet aanvaard wordt.
5. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Brescia (Italië).