



An Oshkosh Corporation Company

---

# **Manuel d'utilisation et de sécurité**

*Instructions d'origine - Conserver ce manuel en permanence dans la machine.*

## **Élévateurs à flèche modèles E450A E450AJ M450A M450AJ**



**3122506**

13 mai 2010

*French - Operators & Safety*



## **AVANT-PROPOS**

Ce manuel est un outil très important ! Le conserver en permanence dans la machine.

L'objet de ce manuel est de fournir aux propriétaires, utilisateurs, opérateurs, bailleurs et preneurs des instructions permettant une exécution correcte et sûre des tâches pour lesquelles la machine a été conçue.

En raison de constantes améliorations apportées à ses produits, JLG Industries, Inc. se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques sans préavis. Des informations actualisées peuvent être obtenues auprès de JLG Industries, Inc.

## SYMBOLES DE MISE EN GARDE ET TERMES DE SÉCURITÉ



Voici le symbole de mise en garde. Il sert à prévenir l'utilisateur des risques éventuels de blessures. Respecter tous les messages de sécurité suivant ce symbole pour éviter tout risque de blessures graves voire mortelles

### **DANGER**

SIGNALE UNE SITUATION DANGEREUSE IMMINENTE QUI, SI ELLE N'EST PAS ÉVITÉE, ENTRAÎNERA DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES. CET AUTOCOLLANT APPARAÎT SUR FOND ROUGE.

### **AVERTISSEMENT**

SIGNALE UNE SITUATION POTENTIELLEMENT DANGEREUSE QUI, SI ELLE N'EST PAS ÉVITÉE, RISQUE D'ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES. APPARAÎT SUR FOND ORANGE.

### **ATTENTION**

SIGNALE UNE SITUATION POTENTIELLEMENT DANGEREUSE QUI, SI ELLE N'EST PAS ÉVITÉE, PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES MINEURES OU BÉNIGNES. CE SYMBOLE PEUT AUSSI METTRE EN GARDE CONTRE DES PRATIQUES DANGEREUSES. APPARAÎT SUR FOND JAUNE.

**⚠ AVERTISSEMENT**

CE PRODUIT DOIT ÊTRE CONFORME À TOUS LES BULLETINS DE SÉCURITÉ RELATIFS. S'INFORMER AUPRÈS DE JLG INDUSTRIES, INC. OU DU REPRÉSENTANT JLG AGRÉÉ LOCAL POUR TOUTE INFORMATION CONCERNANT LES BULLETINS DE SÉCURITÉ AYANT ÉVENTUELLEMENT ÉTÉ PUBLIÉS POUR LE PRÉSENT PRODUIT.

**CONSTATER**

JLG INDUSTRIES, INC. ENVOIE LES BULLETINS DE SÉCURITÉ AU PROPRIÉTAIRE INSCRIT DANS LES DONNÉES DE CETTE MACHINE. CONTACTER JLG INDUSTRIES, INC. POUR S'ASSURER QUE LES DONNÉES DU PROPRIÉTAIRE ACTUEL SONT MISES À JOUR ET CORRECTES.

**CONSTATER**

JLG INDUSTRIES, INC. DOIT IMMÉDIATEMENT ÊTRE AVERTI DE TOUT INCIDENT IMPLIQUANT DES PRODUITS JLG ET AYANT ENTRAÎNÉ DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES OU LORSQUE DES BIENS PERSONNELS OU LE PRODUIT JLG ONT SUBI DES DOMMAGES IMPORTANTS.

**Pour :**

- Signaler un accident
- Obtenir des informations sur la conformité aux normes et réglementations
- Connaître les publications relatives à la sécurité d'un produit
- Poser des questions concernant les applications spéciales d'un produit
- Mettre à jour les données du propriétaire actuel
- Poser des questions concernant la sécurité d'un produit
- Poser des questions concernant les modifications d'un produit

**Contacteur :**

Product Safety and Reliability Department  
JLG Industries, Inc.  
13224 Fountainhead Plaza  
Hagerstown, MD 21742

ou le bureau JLG le plus proche  
(Voir adresses à l'intérieur de la couverture de ce manuel)

**Aux USA :**

Appel gratuit : 877-JLG-SAFE (877-554-7233)

**En dehors des USA :**

Téléphone : 240-420-2661  
Adresse e-mail : ProductSafety@JLG.com

## **JOURNAL DE RÉVISION**

Édition originale	- 21 juin 2005
réviser	- 25 août 2006
réviser	- 13 mai 2010

<b>SECTION - PARAGRAPHE, OBJET</b>	<b>PAGE</b>	<b>SECTION - PARAGRAPHE, OBJET</b>	<b>PAGE</b>
<b>SECTION - 1 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ</b>		<b>SECTION - 3 - COMMANDES ET INDICATEURS DE LA MACHINE</b>	
1.1 GÉNÉRALITÉS . . . . .	1-1	3.1 GÉNÉRALITÉS . . . . .	3-1
1.2 AVANT LA MISE EN SERVICE . . . . .	1-1	3.2 COMMANDES ET INDICATEURS . . . . .	3-1
Formation et connaissances de l'opérateur . . . . .	1-1	Poste de commande au sol . . . . .	3-1
Inspection du lieu de travail . . . . .	1-2	Poste de la plate-forme . . . . .	3-6
Inspection de la machine . . . . .	1-2	Panneau des témoins des commandes de la plate-forme . . . . .	3-11
1.3 UTILISATION . . . . .	1-3		
Généralités . . . . .	1-3		
Risques de basculement ou de chute . . . . .	1-4		
Risques d'électrocution . . . . .	1-5		
Risques de basculement . . . . .	1-7		
Risques d'écrasement et de collision . . . . .	1-8		
1.4 REMORQUAGE, LEVAGE ET TRANSPORT . . . . .	1-9		
1.5 AUTRES RISQUES / SÉCURITÉ . . . . .	1-9		
<b>SECTION - 2 - RESPONSABILITÉS DE L'UTILISATEUR, PRÉPARATION ET INSPECTION DE LA MACHINE</b>		<b>SECTION - 4 - FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE</b>	
2.1 FORMATION DU PERSONNEL . . . . .	2-1	4.1 DESCRIPTION . . . . .	4-1
Formation de l'opérateur . . . . .	2-1	4.2 CARACTÉRISTIQUES ET LIMITES DE FONCTIONNEMENT . . . . .	4-1
Encadrement de la formation . . . . .	2-1	Capacités . . . . .	4-1
Responsabilité de l'opérateur . . . . .	2-1	Stabilité . . . . .	4-2
2.2 PRÉPARATION, INSPECTION ET ENTRETIEN . . . . .	2-2	4.3 FONCTIONNEMENT DU MOTEUR . . . . .	4-2
Inspection avant mise en route . . . . .	2-4	Alimentation/Arrêt d'urgence . . . . .	4-2
Contrôle de fonctionnement . . . . .	2-5	Sélecteur Plate-forme/Sol . . . . .	4-5
Généralités . . . . .	2-9	Activation du moteur . . . . .	4-5
		4.4 DÉPLACEMENT (TRANSLATION) . . . . .	4-5
		Translation en marche avant et en marche arrière . . . . .	4-6
		4.5 DIRECTION . . . . .	4-6
		4.6 PLATE-FORME . . . . .	4-6
		Chargement depuis le sol . . . . .	4-6

## TABLE DES MATIÈRES

SECTION - PARAGRAPHE, OBJET	PAGE
Chargement au-dessus du sol . . . . .	4-6
Réglage de la mise à niveau de la plate-forme . . . . .	4-8
Rotation de la plate-forme . . . . .	4-8
4.7 FLÈCHE . . . . .	4-8
Pivotement de la flèche . . . . .	4-9
Relevage et abaissement de la flèche inférieure et médiane . . . . .	4-9
Relevage et abaissement de la flèche supérieure . . . . .	4-9
4.8 GÉNÉRATEUR . . . . .	4-9
Mode de fonctionnement automatique . . . . .	4-9
Mode de fonctionnement batteries uniquement . . . . .	4-10
Mode de fonctionnement (de charge) manuel . . . . .	4-10
4.9 INVERSEUR . . . . .	4-10
4.10 VITESSES DES COMMANDES DE LA MACHINE . . . . .	4-11
4.11 PROCÉDURE DE SYNCHRONISATION DE LA FLÈCHE . . . . .	4-11
4.12 EXTINCTION ET STATIONNEMENT DE LA MACHINE . . . . .	4-11
4.13 LEVAGE ET ARRIMAGE DE LA MACHINE . . . . .	4-12
Levage . . . . .	4-12
Arrimage . . . . .	4-12

SECTION - PARAGRAPHE, OBJET	PAGE
<b>SECTION - 5 - PROCÉDURES D'URGENCE</b>	
5.1 GÉNÉRALITÉS . . . . .	5-1
5.2 RAPPORT D'INCIDENT . . . . .	5-1
5.3 EN CAS D'URGENCE . . . . .	5-1
Opérateur perdant totalement le contrôle de la machine . . . . .	5-1
Plate-forme ou flèche prise dans des structures en hauteur . . . . .	5-2
5.4 REMORQUAGE D'URGENCE . . . . .	5-2
5.5 SYSTÈME DE DESCENTE MANUELLE . . . . .	5-2
5.6 PIVOTEMENT MANUEL PRIORITAIRE . . . . .	5-3
<b>SECTION - 6 - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES ET MAINTENANCE POUR L'OPÉRATEUR</b>	
6.1 INTRODUCTION . . . . .	6-1
6.2 CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT . . . . .	6-1
Contenances . . . . .	6-2
Pneus . . . . .	6-3
Dimensions . . . . .	6-3
Spécifications de couple . . . . .	6-4
Huile hydraulique . . . . .	6-4
Spécifications de lubrification . . . . .	6-5
Poids de stabilité critiques . . . . .	6-5
Emplacements du numéro de série . . . . .	6-6
6.3 MAINTENANCE POUR L'OPÉRATEUR . . . . .	6-8

<b>SECTION - PARAGRAPHE, OBJET</b>	<b>PAGE</b>
6.4 ENTRETIEN ET CHARGE DES BATTERIES . . . .	6-11
Entretien des batteries, tous les trois mois . . .	6-11
Générateur embarqué en option . . . . .	6-12
Charge des batteries (chargeur embarqué) . .	6-12
6.5 PNEUS ET ROUES . . . . .	6-13
Gonflage des pneus . . . . .	6-13
Pneus endommagés . . . . .	6-13
Remplacement des pneus . . . . .	6-13
Remplacement des roues . . . . .	6-14
Installation des roues . . . . .	6-14
6.6 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES . . . . .	6-16

**SECTION - 7 - REGISTRE D'INSPECTION ET DE RÉPARATION**

<b>SECTION - PARAGRAPHE, OBJET</b>	<b>PAGE</b>
<b>LISTE DES FIGURES</b>	
2-1. Nomenclature de base . . . . .	2-7
2-2. Ronde d'inspection quotidienne - Fiche 1 de 3 . .	2-8
2-3. Ronde d'inspection quotidienne - Fiche 2 de 3 . .	2-9
2-4. Ronde d'inspection quotidienne - Fiche 3 de 3 . .	2-10
3-1. Poste de commande au sol . . . . .	3-3
3-2. Poste de commande au sol - Activation des Fonctions . . . . .	3-4
3-3. Console des commandes de la plate-forme . . . .	3-7
3-4. Panneau des témoins des commandes de la plate-forme . . . . .	3-11
4-1. Position la moins stable vers l'avant . . . . .	4-3
4-2. Position la moins stable vers l'arrière . . . . .	4-4
4-3. Pente et dévers . . . . .	4-7
4-4. Tableau de levage . . . . .	4-13
4-5. Arrimage du châssis et de la plate-forme - Fiche 1 de 2 . . . . .	4-14
4-6. Arrimage du châssis et de la plate-forme - Fiche 2 de 2 . . . . .	4-15
4-7. Pose des autocollants - Fiche 1 de 3 . . . . .	4-16
4-8. Pose des autocollants - Fiche 2 de 3 . . . . .	4-17
4-9. Pose des autocollants - Fiche 3 de 3 . . . . .	4-18
6-1. Emplacements du numéro de série . . . . .	6-6
6-2. Schéma de lubrification et de maintenance pour l'opérateur . . . . .	6-7

## TABLE DES MATIÈRES

---

SECTION - PARAGRAPHE, OBJET

PAGE

SECTION - PARAGRAPHE, OBJET

PAGE

### LISTE DES TABLEAUX

1-1	Distance d'approche minimum (D.D.M.) . . . . .	1-6
2-1	Tableau d'inspection et d'entretien . . . . .	2-3
3-1	Commandes fonctionnant simultanément. . . . .	3-10
4-1	Légende des autocollants E450A/E450AJ. . . . .	4-19
4-2	Légende des autocollants M450A/M450AJ. . . . .	4-24
6-1	Caractéristiques de fonctionnement . . . . .	6-1
6-2	Contenances . . . . .	6-2
6-3	Spécifications des pneus . . . . .	6-3
6-4	Dimensions. . . . .	6-3
6-5	Couples de serrage . . . . .	6-4
6-6	Huile hydraulique . . . . .	6-4
6-7	Caract. de Mobil DTE 11M. . . . .	6-5
6-8	Poids de stabilité critiques . . . . .	6-5
6-9	Spécifications de lubrification. . . . .	6-8
6-10	Tableau des couples de serrage des roues . . . .	6-15
7-1	Registre d'inspection et de réparation. . . . .	7-1

## SECTION 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### 1.1 GÉNÉRALITÉS

Cette section souligne les précautions à prendre pour que la machine soit utilisée et entretenue de manière sûre et correcte. Pour garantir une utilisation appropriée de la machine, il est essentiel que soit mise en place une pratique quotidienne basée sur le contenu du présent manuel. Un programme d'entretien, conçu à l'aide des informations fournies dans le présent manuel et dans le manuel d'entretien et de maintenance, doit également être établi par une personne qualifiée et être respecté afin de s'assurer que la machine peut être utilisée en toute sécurité.

Le propriétaire/utilisateur/opérateur/bailleur/preneur de la machine ne doit en aucun cas faire fonctionner la machine avant d'avoir lu et compris ce manuel et d'avoir été formé à son fonctionnement sous la direction d'une personne qualifiée et expérimentée.

En cas de questions sur la sécurité, la formation, l'inspection, l'entretien, les applications et le fonctionnement, prendre contact avec JLG Industries, Inc. ("JLG").


#### **⚠ AVERTISSEMENT**

**LE NON-RESPECT DES MESURES DE SÉCURITÉ INDIQUÉES DANS LE PRÉSENT MANUEL EST UNE INFRACTION QUI PRÉSENTE DES RISQUES DE DOMMAGES MATÉRIELS ET CORPORELS, VOIRE UN DANGER DE MORT.**

### 1.2 AVANT LA MISE EN SERVICE

#### Formation et connaissances de l'opérateur

- Lire et comprendre le présent manuel avant de faire fonctionner la machine.



- N'utiliser cette machine qu'après avoir reçu une formation complète par du personnel autorisé.
- Seules des personnes autorisées et qualifiées peuvent faire fonctionner la machine.
- Lire, comprendre et respecter tous les panneaux de DANGER, d'AVERTISSEMENT et de MISE EN GARDE et les instructions d'utilisation sur la machine et dans le présent manuel.

## SECTION 1 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

---

- Utiliser la machine dans le cadre des tâches pour lesquelles elle a été conçue par JLG.
- Tout le personnel opérant doit être familiarisé avec les commandes d'urgence et le fonctionnement de la machine en cas d'urgence, tels qu'indiqués dans ce manuel.
- Lire, comprendre et respecter toutes les règles de travail de l'employeur ainsi que les réglementations locales et gouvernementales en vigueur correspondant à l'utilisation de la machine.

### Inspection du lieu de travail

- Avant de faire fonctionner la machine, l'opérateur doit prendre les mesures de sécurité visant à éviter tout risque dans la zone de travail.
- Ne pas faire fonctionner ni relever la plate-forme sur des camions, remorques, trains, navires en mer, échafaudages ni sur aucun autre équipement sans l'accord écrit de JLG.
- Ne pas utiliser la machine dans des endroits risqués sans autorisation spécifique de JLG.
- Vérifier que le sol est capable de soutenir la charge maximale indiquée sur les autocollants apposés sur la machine.
- La température de fonctionnement de cette machine est comprise entre -20 °C et 40 °C (0 °F et 104 °F). Consulter JLG pour le fonctionnement de la machine en dehors de cette plage de température.

### Inspection de la machine

- Avant d'utiliser la machine, effectuer les inspections et contrôles de fonctionnement. Se reporter à la section 2 du présent manuel pour des instructions détaillées.
- Ne pas utiliser cette machine tant qu'elle n'a pas été entretenue et réparée conformément aux spécifications du manuel d'entretien et de maintenance.
- Vérifier que l'interrupteur à pédale et tous les autres dispositifs de sécurité fonctionnent correctement. Toute modification de ces dispositifs constitue une infraction aux règles de sécurité.

#### **AVERTISSEMENT**

#### **UN ÉLÉVATEUR À PLATE-FORME NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE MODIFIÉ SANS L'ACCORD ÉCRIT DU FABRICANT**

- Ne pas utiliser une machine sur laquelle il manque des panonceaux ou des autocollants de sécurité ou d'instructions ou s'ils sont illisibles.
- Éviter toute accumulation de débris sur le plancher de la plate-forme. Éliminer toute saleté, huile, graisse et autres substances glissantes des chaussures et du plancher de la plate-forme.


### 1.3 UTILISATION

#### Généralités


- N'utiliser la machine à aucune autre fin que d'amener des personnes, leur outillage et leur matériel à un endroit voulu.
- Ne jamais utiliser une machine défectueuse. En cas de défaillances, éteindre la machine.
- Ne jamais "sauter" la position neutre d'un commutateur ou d'un levier de commande en passant directement à la position opposée. Toujours ramener le commutateur à sa position neutre et arrêter. Placer ensuite le commutateur à la position suivante. Actionner les commandes avec des gestes mesurés et réguliers.
- Ne jamais laisser les vérins hydrauliques complètement étendus ou rétractés avant d'éteindre la machine ou pendant une période prolongée.
- Ne laisser personne toucher ou faire fonctionner cette machine depuis le sol si du personnel est à bord de la plate-forme, sauf en cas d'urgence.
- Ne pas transporter de matériel directement sur la rambarde de la plate-forme, sauf accord de JLG.
- Lorsque deux personnes ou plus se trouvent à bord de la plate-forme, l'opérateur doit endosser la responsabilité de toutes les opérations de la machine.
- Toujours s'assurer que les outils électriques sont correctement rangés et ne sont jamais suspendus par leur cordon à la zone de travail de la plate-forme.
- Les fournitures ou outils dépassant de la plate-forme sont interdits, sauf accord de JLG.
- En cours de translation, toujours placer la flèche au-dessus de l'essieu arrière, dans le sens du déplacement. Lorsque la flèche est au-dessus de l'essieu avant, ne pas oublier que les commandes de translation et de direction sont inversées.
- Ne pas débloquer une machine coincée ou hors service en la poussant, en la tirant ou en utilisant les commandes de la flèche. Ne tirer la machine qu'à l'aide des tenons d'arrimage situés sur le châssis.
- Ne pas placer la flèche ou la plate-forme contre une structure pour stabiliser la plate-forme ou soutenir la structure.
- Arrimer la flèche et couper toute alimentation électrique avant de quitter la machine.

### Risques de basculement ou de chute

Pendant le fonctionnement, toute personne se trouvant à bord de la plate-forme doit porter un harnais de sécurité attaché par une sangle à un point de fixation agréé. Fixer une (1) seule sangle par point de fixation.





- Avant d'utiliser la machine, s'assurer que tous les portillons sont fermement fermés dans la position adéquate.



- Garder constamment les deux pieds fermement posés sur le plancher de la plate-forme. Ne jamais poser d'échelles, boîtes, marches, planches ou éléments similaires sur la plate-forme pour aller plus haut.
- Ne jamais utiliser la flèche pour accéder à ou quitter la plate-forme.
- Faire preuve d'une extrême prudence en montant ou en descendant de la plate-forme. Veiller à ce que la flèche soit complètement abaissée. Il peut s'avérer nécessaire de procéder à l'extension pour placer la plate-forme plus près du sol pour l'entrée/sortie. Entrer dans ou sortir de la plate-forme en faisant face à la machine et en gardant trois points de contact avec la machine, avec les deux mains et un pied ou les deux pieds et une main.

## Risques d'électrocution

- Cette machine n'est pas isolée et n'offre aucune protection en cas de proximité ou de contact avec le courant électrique.



- Maintenir une distance minimale de sécurité par rapport aux lignes et aux appareils électriques ou toute autre pièce sous tension (exposée ou isolée), conformément à la distance d'approche minimum (D.D.M.) indiquée dans le Tableau 1-1.
- Tenir compte des mouvements de la machine et de l'oscillation des lignes électriques.

## SECTION 1 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Tableau 1-1. Distance d'approche minimum (D.D.M.)

Plage de tension (phase à phase)	DISTANCE D'APPROCHE MINIMUM en mètres (ft)
0 à 50 kV	3 (10)
Plus de 50 KV à 200 KV	5 (15)
Plus de 200 KV à 350 KV	6 (20)
Plus de 350 KV à 500 KV	8 (25)
Plus de 500 KV à 750 KV	11 (35)
Plus de 750 KV à 1000 KV	14 (45)

**NOTE :** *Cette condition s'applique, excepté lorsque les réglementations de l'employeur, locales ou gouvernementales sont plus strictes.*

- Maintenir une distance d'au moins 3 m (10 ft) entre la machine ou ses occupants, leurs outils et leur équipement et tout appareil ou ligne électrique porteur de 50 000 volts ou moins. Ajouter 30 cm (1 ft) pour toute tension supplémentaire de 30 000 volts ou moins.


- La distance d'approche minimum peut être réduite si des barrières isolantes sont installées pour empêcher le contact et que ces barrières sont prévues pour la tension de la ligne à protéger. Ces barrières ne doivent pas faire partie de la machine (ni y être attachées). La distance minimale de sécurité sera alors réduite à une distance comprise dans les dimensions de travail désignées de la barrière isolante. Cette détermination doit être faite par une personne qualifiée conformément aux spécifications de l'employeur, locales ou gouvernementales concernant les pratiques de travail près de matériel sous tension.

**⚠ DANGER**

**NE PAS MANOEUVRER LA MACHINE NI DÉPLACER DU PERSONNEL DANS UNE ZONE INTERDITE (D.D.M.). SUPPOSER QUE TOUTES LES PIÈCES ET CÂBLES ÉLECTRIQUES SONT SOUS TENSION À MOINS D'ÊTRE SÛR QUE L'ALIMENTATION A ÉTÉ COUPÉE.**

### Risques de basculement

- L'utilisateur doit connaître la surface sur laquelle il va conduire. Ne pas conduire sur des pentes ou des dévers dépassant l'inclinaison admissible pour la machine.




- Ne pas relever la plate-forme ni rouler avec la plate-forme relevée sur des surfaces inclinées, irrégulières ou meubles.
- Avant d'engager la machine sur un terrain, un pont, un camion ou toute autre surface, vérifier que le sol est capable de supporter la charge.
- Ne jamais dépasser la capacité de charge maximale de la plate-forme. Répartir les charges uniformément sur le plancher de la plate-forme.
- Ne pas relever la plate-forme ni conduire avec la plate-forme relevée si la machine n'est pas sur une surface ferme et plane et soutenue uniformément.
- Garder le châssis de la machine à au moins 0,6 m (2 ft) des trous, bosses, dévers, obstructions, débris et revêtements susceptibles de dissimuler des trous et autres dangers au niveau du sol/de la surface.
- Ne pas pousser ni tirer d'objets avec la flèche.
- Ne jamais tenter d'utiliser la machine comme une grue. N'attacher la machine à aucune structure à proximité.
- Ne pas utiliser la machine lorsque la vitesse du vent dépasse 12,5 m/s (28 mph).
- Ne pas augmenter la surface ni la charge de la plate-forme. Plus la surface exposée au vent est grande, moins la machine est stable.
- Ne pas augmenter la taille de la plate-forme avec des extensions de plancher ou des accessoires non agréés.
- Si la flèche ou la plate-forme est dans une position telle qu'une ou plusieurs roues ne touchent plus le sol, tout le

## SECTION 1 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

personnel doit être dégagé avant d'essayer de stabiliser la machine. Utiliser des grues, chariots à fourche ou tout autre équipement approprié pour stabiliser la machine et dégager le personnel.

### Risques d'écrasement et de collision

- L'ensemble du personnel sur la machine et au sol doit porter un casque approuvé.
- Lors du relevage ou de l'abaissement de la plate-forme et en cours de translation, vérifier le dégagement au-dessus, en dessous et sur les côtés de la plate-forme.



- En cours de fonctionnement, maintenir toutes les parties du corps à l'intérieur de la rambarde de la plate-forme.

- Pour positionner la plate-forme près d'obstacles, utiliser les commandes de la flèche, pas la fonction de translation.
- Toujours se faire aider par un guide de manoeuvre en cas de visibilité réduite.
- Tenir le personnel non opérant à une distance d'au moins 1,8 m (6 ft) de la machine lors des opérations de translation et de pivotement.
- Adapter la vitesse de déplacement à l'état du sol, aux embouteillages, à la visibilité, à l'inclinaison, à l'emplacement du personnel et à d'autres facteurs susceptibles de provoquer une collision ou des blessures.
- Tenir compte des distances de freinage en fonction de la vitesse de déplacement. Lors d'une translation à vitesse élevée, rétrograder en vitesse lente avant de s'arrêter. Ne rouler sur des pentes qu'à vitesse réduite.
- Ne pas rouler à des vitesses élevées dans des espaces restreints ou clos, ni en marche arrière.
- Toujours faire preuve d'une extrême prudence afin d'empêcher tout obstacle de heurter ou d'entraver les commandes ou les personnes à bord de la plate-forme.
- S'assurer que les opérateurs des autres machines en hauteur ou au sol sont conscients de la présence de l'élévateur à plate-forme. Couper l'alimentation des ponts roulants suspendus.

- Avertir le personnel de ne pas travailler, se tenir ni se déplacer sous une flèche ou une plate-forme relevée. Si nécessaire, barricader la zone concernée.

### 1.4 REMORQUAGE, LEVAGE ET TRANSPORT

- Ne jamais laisser du personnel à bord de la plate-forme lors du remorquage, levage ou transport de la machine.
- Ne pas remorquer cette machine, sauf en cas d'urgence, de dysfonctionnement, de panne d'alimentation ou de chargement/déchargement. Se reporter à la section "Procédures d'urgence" du présent manuel pour connaître les procédures de remorquage d'urgence.
- Avant de remorquer, lever ou transporter la machine, s'assurer que la flèche est en position d'arrimage et que la plate-forme tournante est verrouillée. Aucun outil ne doit se trouver dans la plate-forme.
- Pour lever la machine, soulever uniquement aux endroits prévus à cet effet. Utiliser un appareil de levage de capacité suffisante.
- Se reporter à la section "Fonctionnement de la machine" du présent manuel pour plus d'informations sur le levage de la machine.

### 1.5 AUTRES RISQUES / SÉCURITÉ

- Ne pas utiliser la machine comme masse de soudage.
- Lors d'opérations de soudure ou de coupe des métaux, prendre soin de protéger le châssis contre l'exposition directe aux projections de métal en fusion.
- Ne pas faire le plein avec le moteur en marche.
- Le liquide des batteries est extrêmement corrosif. Éviter tout contact avec la peau et les vêtements en permanence.
- Ne charger les batteries que dans un endroit bien ventilé.

## SECTION 1 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### **CONSTATER**

NE PAS UTILISER LA MACHINE LORSQUE LA VITESSE DU VENT DÉPASSE 12,5 M/S (28 MPH).

Tableau 1-2. Échelle de Beaufort (pour référence uniquement)

Valeur de Beaufort	Vitesse du vent		Description	Conditions terrestres
	m/s	mph		
0	0-0,2	0	Calme	Calme. La fumée monte verticalement
1	0,3-1,5	1-3	Un peu d'air	Mouvements du vent visibles au niveau de la fumée
2	1,6-3,3	4-7	Légère brise	On sent le vent sur la peau nue. Bruissement des feuilles
3	3,4-5,4	8-12	Brise délicate	Les feuilles et les brindilles sont en mouvement constant
4	5,5-7,9	13-18	Brise modérée	La poussière et les feuilles volantes sont emportées. Les petites branches commencent à bouger.
5	8,0-10,7	19-24	Brise fraîche	Les arbustes oscillent.
6	10,8-13,8	25-31	Forte brise	Les grandes branches bougent. Sifflement dans les lignes aériennes. Il devient difficile d'utiliser un parapluie.
7	13,9-17,1	32-38	Grand vent frais	Les arbres bougent. Marcher dans le sens inverse du vent requiert un effort.
8	17,2-20,7	39-46	Vent frais	Des brindilles sont cassées. Les voitures dévient sur la route.
9	20,8-24,4	47-54	Coup de vent	Légers dommages matériels.

## **SECTION 2. RESPONSABILITÉS DE L'UTILISATEUR, PRÉPARATION ET INSPECTION DE LA MACHINE**

### **2.1 FORMATION DU PERSONNEL**

Cette machine est une plate-forme élévatrice de personnel. Il est donc essentiel qu'il soit conduit et entretenu uniquement par du personnel formé à cet effet.

Les personnes étant sous l'influence de l'alcool ou de drogues ou sujettes à des crises, vertiges ou pertes de contrôle moteur ne doivent en aucun cas utiliser la machine.

#### **Formation de l'opérateur**

La formation de l'opérateur doit couvrir les domaines suivants :

1. Utilisation et limites des commandes de la plate-forme et au sol, des commandes d'urgence et des systèmes de sécurité.
2. Étiquettes, instructions et avertissements sur la machine.
3. Règles de l'employeur et réglementations officielles en vigueur.
4. Utilisation d'un dispositif antichute agréé.
5. Connaissance suffisante du fonctionnement mécanique de la machine pour être en mesure de reconnaître une panne ou un risque de panne.

6. Moyens les plus sûrs d'utiliser la machine à proximité d'obstructions aériennes, d'autres engins en déplacement et d'obstacles, de creux, de trous, de dévers.
7. Protection contre les risques que présentent des conducteurs électriques non isolés.
8. Exigences liées à une tâche ou une utilisation particulière de la machine.

#### **Encadrement de la formation**

La formation doit être dispensée par une personne qualifiée dans une zone ouverte sans obstacle, jusqu'à ce que l'élève soit capable de conduire et de faire fonctionner la machine en toute sécurité.

#### **Responsabilité de l'opérateur**

L'opérateur doit être averti qu'il a la responsabilité et le pouvoir d'éteindre la machine en cas de mauvais fonctionnement ou de tout problème de sécurité au niveau de la machine ou du lieu de travail.

## **2.2 PRÉPARATION, INSPECTION ET ENTRETIEN**

Le tableau suivant couvre les inspections et procédures d'entretien périodiques de la machine recommandées par JLG Industries, Inc. Consulter la réglementation locale pour connaître les autres exigences concernant les élévateurs à plateforme. Si nécessaire, augmenter la fréquence des inspections et procédures d'entretien quand la machine est utilisée dans un environnement difficile ou hostile, de manière très intensive ou dans des conditions rigoureuses.

### **CONSTATER**

**POUR JLG INDUSTRIES, INC. UN TECHNICIEN AGRÉÉ EST UNE PERSONNE QUI A RÉPONDU AVEC SUCCÈS AUX EXIGENCES DE L'ÉCOLE DE FORMATION À L'ENTRETIEN DE JLG POUR LE MODÈLE DE PRODUIT JLG SPÉCIFIQUE.**

## SECTION 2 - RESPONSABILITÉS DE L'UTILISATEUR, PRÉPARATION ET INSPECTION DE LA MACHINE


Tableau 2-1. Tableau d'inspection et d'entretien

Type	Fréquence	Responsable principal	Qualification de l'entretien	Référence
Inspection avant mise en route	Chaque jour avant d'utiliser la machine, ou à chaque changement d'opérateur.	Utilisateur ou opérateur	Utilisateur ou opérateur	Manuel d'utilisation et de sécurité
Inspection avant livraison (voir la Note)	Avant chaque livraison de vente, concession de bail ou location.	Propriétaire, concessionnaire ou utilisateur	Mécanicien JLG qualifié	Manuel d'entretien et de maintenance et formulaire d'inspection JLG applicable
Inspection périodique (voir la Note)	En service depuis 3 mois ou 150 heures, selon la première des échéances, ou Hors service pendant plus de 3 mois ; ou Machine d'occasion.	Propriétaire, concessionnaire ou utilisateur	Mécanicien JLG qualifié	Manuel d'entretien et de maintenance et formulaire d'inspection JLG applicable
Inspection annuelle de la machine (voir la Note)	Une fois par an, dans les 13 mois suivant l'inspection précédente.	Propriétaire, concessionnaire ou utilisateur	Technicien agréé (recommandé)	Manuel d'entretien et de maintenance et formulaire d'inspection JLG applicable
Entretien préventif	Aux intervalles spécifiés dans le manuel d'entretien et de maintenance.	Propriétaire, concessionnaire ou utilisateur	Mécanicien JLG qualifié	Manuel d'entretien et de maintenance
<b>NOTE :</b> Les formulaires d'inspection sont disponibles auprès de JLG. Utiliser le manuel d'entretien et de maintenance pour effectuer les inspections.				


### Inspection avant mise en route

L'inspection avant mise en route doit inclure chaque point suivant :

1. **Propreté** – S'assurer de l'absence de fuites (huile, carburant ou liquide de batterie) ou de corps étrangers sur toutes les surfaces. Signaler toute fuite au personnel d'entretien concerné.
2. **Structure** – Inspecter la structure de la machine en vue de détecter les bosselures, dommages, soudures ou métal de base fissurés ou autres anomalies.



Fissure du métal de base



Fissure de la soudure

3. **Autocollants et panonceaux** – Vérifier qu'ils sont tous propres et lisibles. S'assurer qu'aucun autocollant ou panonceau ne manque. Veiller à nettoyer ou remplacer tout autocollant ou panonceau illisible.

4. **Manuels d'utilisation et de sécurité** – S'assurer qu'un exemplaire des manuel d'utilisation et de sécurité, manuel de sécurité EMI (États-Unis uniquement) et manuel des responsabilités ANSI (États-Unis uniquement) se trouve dans la boîte de rangement résistante aux intempéries.
5. **Ronde d'inspection** – Voir de la Figure 2-2. à la Figure 2-4.
6. **Batterie** – La charger selon le besoin.
7. **Carburant** (machines à moteur à combustion) – Ajouter du carburant approprié selon le besoin.
8. **Huile hydraulique** – Vérifier le niveau d'huile hydraulique. Veiller à ajouter de l'huile hydraulique selon le besoin.
9. **Contrôle de fonctionnement** – Une fois la ronde d'inspection terminée, effectuer un contrôle de fonctionnement de tous les systèmes dans une zone ne présentant aucun obstacle en hauteur ni au sol. Se reporter à la section 4 pour des instructions plus spécifiques.

### **AVERTISSEMENT**

**SI LA MACHINE NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT, L'ÉTEINDRE IMMÉDIATEMENT ! SIGNALER LE PROBLÈME AU PERSONNEL D'ENTRETIEN CONCERNÉ. NE PAS UTILISER LA MACHINE TANT QU'ELLE PRÉSENTE ENCORE DES RISQUES.**

### Contrôle de fonctionnement

Une fois la ronde d'inspection quotidienne terminée, il est nécessaire d'effectuer un contrôle de fonctionnement de tous les systèmes dans une zone ne présentant aucun obstacle en hauteur ni au sol. Tout d'abord, depuis les commandes au sol, vérifier toutes les fonctions contrôlées par les commandes au sol. Ensuite, depuis les commandes de la plate-forme, vérifier toutes les fonctions contrôlées par les commandes de la plate-forme.

#### **AVERTISSEMENT**

**POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURES GRAVES, NE PAS FAIRE FONCTIONNER LA MACHINE SI UN DES LEVIERS DE COMMANDE OU INTERRUPTEURS À BASCULE CONTRÔLANT LES MOUVEMENTS DE LA PLATE-FORME NE REVIENT PAS EN POSITION D'ARRÊT LORSQU'IL EST RELÂCHÉ.**

#### **AVERTISSEMENT**

**POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE COLLISION ET DE BLESSURES SI LA PLATE-FORME NE S'ARRÊTE PAS LORSQU'UN INTERRUPTEUR OU UN LEVIER EST RELÂCHÉ, RETIRER LE PIED DE L'INTERRUPTEUR À PÉDALE OU UTILISER L'INTERRUPTEUR D'ARRÊT D'URGENCE POUR ARRÊTER LA MACHINE.**

1. Vérifier les contacteurs de fin de course de la flèche. Relever et abaisser la flèche inférieure. Vérifier qu'elle fonctionne sans à-coups.

**NOTE :** Effectuer d'abord les contrôles à partir des commandes au sol, puis depuis les commandes de la plate-forme.

2. Relever, étendre, rétracter et abaisser la flèche supérieure. Vérifier qu'elle fonctionne sans à-coups.
3. Si la flèche de tourelle ne repose pas sur la butée lorsque la machine est en position d'arrimage, cela indique que le montant n'est pas d'aplomb.
4. Faire SORTIR et RENTRER la flèche plusieurs fois, à différentes longueurs. S'assurer que la commande d'extension fonctionne sans à-coups.
5. Faire pivoter la plate-forme tournante d'au moins 45 degrés vers la GAUCHE et la DROITE. S'assurer que le mouvement est sans à-coups.
6. Contrôler le témoin de châssis pas à niveau situé sur la console des commandes de la plate-forme en conduisant, avec la machine à niveau, sur une pente appropriée d'au moins 6° d'inclinaison. Vérifier l'alarme de châssis pas à niveau : la machine étant sur la pente, relever la flèche supérieure jusqu'à ce qu'elle soit parallèle au châssis. **NE PAS RELEVER LA FLÈCHE AU-DELÀ DE LA POSITION PARALLÈLE.** Si le témoin ne s'allume pas, replacer la machine sur une surface plane, l'éteindre et contacter un technicien qualifié avant de la réutiliser.

## **SECTION 2 - RESPONSABILITÉS DE L'UTILISATEUR, PRÉPARATION ET INSPECTION DE LA MACHINE**

Pour les unités équipées de découpe inclinaison en option, vérifiez que la fonction de lecteur est découpée lorsque la flèche est élevée et d'alarme d'inclinaison est activé.

### **⚠ AVERTISSEMENT**

**NE PAS CONDUIRE SUR DES PENTES DONT LE DEGRÉ D'INCLINAISON EST SUPÉRIEUR À L'INCLINAISON ADMISSIBLE DE LA MACHINE, TELLE QU'INDIQUÉE SUR LA PLAQUE DE NUMÉRO DE SÉRIE. NE PAS CONDUIRE SUR DES DÉVERS DE PLUS DE 5 DEGRÉS.**

7. S'assurer du bon fonctionnement du dispositif de mise à niveau automatique de la plate-forme durant le relevage et l'abaissement de la flèche.
8. S'assurer que le mécanisme de rotation fonctionne sans à-coups et vérifier que la plate-forme tourne sur 75 degrés de part et d'autre de l'axe médian de la flèche.
9. Vérifier le fonctionnement des commandes en marche avant et en marche arrière.
10. Vérifier le fonctionnement de la commande de direction vers la gauche et vers la droite.

11. Interrupteur à pédale.

### **⚠ AVERTISSEMENT**

**L'INTERRUPTEUR À PÉDALE DOIT ÊTRE RÉGLÉ DE MANIÈRE À ACTIVER LES COMMANDES LORSQUE LA PÉDALE EST À PEU PRÈS AU MILIEU DE SA COURSE. MODIFIER LE RÉGLAGE DE L'INTERRUPTEUR S'IL BASCULE À MOINS DE 6 MM (1/4 IN) DU DÉBUT OU DE LA FIN DE SA COURSE.**

### **CONSTATER**

**POUR QU'UNE COMMANDE FONCTIONNE, L'INTERRUPTEUR À PÉDALE DOIT ÊTRE ENFONCÉ AVANT D'ACTIVER LA FONCTION CORRESPONDANTE.**

Enfoncer l'interrupteur à pédale, actionner la commande de RELEVAGE et la maintenir activée. Retirer le pied de l'interrupteur à pédale, le mouvement doit s'arrêter. Si ce n'est pas le cas, éteindre la machine et contacter un technicien qualifié.

12. Placer le SÉLECTEUR PLATE-FORME/SOL en position SOL. Les commandes de la plate-forme ne doivent pas fonctionner.
13. Placer le SÉLECTEUR PLATE-FORME/SOL en position d'ARRÊT. Aucune des commandes de la plate-forme/au sol ne doit fonctionner.

## SECTION 2 - RESPONSABILITÉS DE L'UTILISATEUR, PRÉPARATION ET INSPECTION DE LA MACHINE




Figure 2-1. Nomenclature de base

## SECTION 2 - RESPONSABILITÉS DE L'UTILISATEUR, PRÉPARATION ET INSPECTION DE LA MACHINE




Figure 2-2. Ronde d'inspection quotidienne - Fiche 1 de 3

### Généralités

Commencer la “ronde d'inspection” par le point 1, comme indiqué sur le schéma. Poursuivre vers la droite (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vue du dessus) en contrôlant, dans l'ordre, chaque élément de la liste de vérifications de la ronde d'inspection.

#### **AVERTISSEMENT**

**POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURES, S'ASSURER QUE LA MACHINE EST HORS TENSION LORS DE LA “RONDE D'INSPECTION”.**

#### **CONSTATER**

**NE PAS OUBLIER DE CONTRÔLER VISUELLEMENT LE DESSOUS DU CHÂSSIS. CETTE ZONE PEUT PRÉSENTER DES PROBLÈMES SUSCEPTIBLES DE CAUSER D'IMPORTANTES DÉGÂTS À LA MACHINE.**

**NOTE :** *Pour chaque élément, s'assurer qu'il n'y a pas de pièces desserrées ou manquantes, que les éléments sont solidement fixés et qu'il n'y a aucun dommage apparent en plus des autres critères mentionnés.*

1. Plate-forme et portillon - Pivots de montage de la plate-forme solidement fixés. L'interrupteur à pédale est en bon état de marche, pas modifié, désactivé ni bloqué; la barre coulisse sans entrave.
2. Console des commandes de la plate-forme et au sol - Les interrupteurs et les leviers reviennent en position neutre et sont correctement fixés, autocollants/panneaux en place et lisibles, fonction des commandes lisible.
3. Mécanisme de rotation - Voir la Note.
4. Bras articulé - Voir la Note.
5. Mécanisme de rotation du bras articulé - Voir la Note.
6. Sections de flèche - Voir la Note.
7. Tous les vérins hydrauliques - Pas de dommages apparents, pivots d'articulation et flexibles hydrauliques en bon état, pas de fuites.
8. Contacteurs de fin de course - Voir la Note.

Figure 2-3. Ronde d'inspection quotidienne - Fiche 2 de 3

## **SECTION 2 - RESPONSABILITÉS DE L'UTILISATEUR, PRÉPARATION ET INSPECTION DE LA MACHINE**

---

9. Essieu de transmission et moteur d'entraînement - Voir la Note.
10. Roue et pneu - Pas d'écrous de roue desserrés ou manquants. Inspecter en vue de détecter l'usure de la bande de roulement, les coupures, les déchirures ou autres anomalies. Vérifier que les roues sont en bon état et non corrodées.
11. Moteur de pivotement et engrenage à vis sans fin - Voir la Note.
12. Pompe et réservoir hydrauliques - Correctement fixés, pas de dommages apparents ni de traces de fuites hydrauliques. Niveau de liquide hydraulique recommandé sur la jauge d'huile (contrôler le niveau système désactivé et flèche en position repliée). Bouchon de reniflard/jauge d'huile bien en place et en état de marche.
13. Roulement de la plate-forme tournante - Pas de boulons manquants ou desserrés, pas de dommages apparents, lubrification correcte. Pas de boulons desserrés ni de jeu entre le roulement et la structure.
14. Compartiment batteries, côté droit - Les batteries présentent un niveau d'électrolyte correct, câbles solidement fixés, pas de dommages ni de corrosion apparents.
15. Capot et trappes - Voir la Note.
16. Chargeur de batterie - Voir la Note.
17. Vanne - Voir la Note.
18. Flèche/montant - Pas de dommages apparents, tous les pivots sont correctement fixés. Montant en position verticale. Si le montant ne repose pas sur la butée lorsque la machine est en position d'arrimage, cela indique qu'il n'est pas d'aplomb.
19. Contrepoids - Voir la Note.
20. Rotules de tige de raccordement et pivots de fusée de direction - Voir la Note. Fusées de rotule de tige de raccordement verrouillées.
21. Soupape de descente manuelle - Voir la Note.
22. Vanne de commande - Voir la Note.
23. Châssis - Voir la Note.
24. Pivots d'articulation de la plate-forme - Correctement fixés.

**Figure 2-4. Ronde d'inspection quotidienne - Fiche 3 de 3**

## SECTION 3. COMMANDES ET INDICATEURS DE LA MACHINE

### 3.1 GÉNÉRALITÉS

#### **CONSTATER**

LE FABRICANT N'A AUCUN CONTRÔLE DIRECT SUR L'UTILISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE. LE RESPECT DES PRATIQUES DE SÉCURITÉ APPROPRIÉES RELÈVE DE LA RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR ET DE L'OPÉRATEUR.

Cette section fournit les informations nécessaires à la compréhension des fonctions des commandes.

### 3.2 COMMANDES ET INDICATEURS

**NOTE :** Ces machines sont équipées de tableaux de commande sur lesquels les fonctions de chaque commande sont indiquées à l'aide de symboles. Sur les machines ANSI, pour connaître ces symboles et leurs fonctions, se reporter à l'autocollant apposé sur la protection de la boîte de commandes, à l'avant de la boîte de commandes, ou près des commandes au sol.

#### Poste de commande au sol

**NOTE :** Lorsque la machine est éteinte, le sélecteur Plate-forme/Sol et l'interrupteur d'arrêt d'urgence doivent être placés en position d'ARRÊT.

**NOTE :** Le cas échéant, l'interrupteur d'activation des fonctions doit être maintenu vers le bas pour utiliser les commandes d'extension de la flèche principale, de relevage de la tourelle, de pivotement, de relevage de la flèche principale, de relevage du bras articulé, de mise à niveau prioritaire de la plate-forme et de rotation de la plate-forme.

1. Témoin d'alerte du système.

Le témoin d'alerte du système s'allume pour indiquer un état anormal du générateur/du moteur (température d'huile élevée ou pression d'huile faible) ou, sur les machines entièrement électriques, une défaillance du circuit électrique.

**NOTE :** Le moteur s'éteint automatiquement dans les conditions suivantes :

*Température d'huile élevée  
Pression d'huile faible  
Surrégime du moteur  
Surtension*

## SECTION 3 - COMMANDES ET INDICATEURS DE LA MACHINE

---

2. Surcharge de la plate-forme (le cas échéant).

Indique que la plate-forme a été surchargée.

3. Bouton de démarrage du générateur/du moteur.

L'interrupteur à bouton-poussoir de démarrage du générateur/du moteur permet de démarrer manuellement le générateur pour compléter la charge des batteries. Le générateur démarre automatiquement lorsque les batteries sont faiblement chargées et que l'interrupteur d'activation du générateur sur la console de la plate-forme est en position de marche.

**NOTE :** *Si les batteries sont complètement chargées ou si l'interrupteur d'activation du générateur sur la console de la plate-forme n'est pas en position de marche, le moteur ne démarre pas.*

4. Témoin de batterie et compteur horaire.

Un compteur horaire, installé dans la partie supérieure de la boîte de commandes au sol, enregistre le nombre d'heures de fonctionnement de la machine. Le compteur horaire enregistre jusqu'à 9 999,9 heures et ne peut pas être remis à zéro.

5. Extension.

Permet d'étendre et de rétracter la flèche supérieure lorsque l'interrupteur est placé sur RÉTRACTION ou sur EXTENSION.

6. Pivotement.

L'interrupteur de commande de PIVOTEMENT permet de faire pivoter la plate-forme tournante de 360 degrés de manière non-continue. Pour activer le PIVOTEMENT, placer l'interrupteur vers la GAUCHE ou la DROITE.


7. Disjoncteurs.

Les disjoncteurs s'ouvrent (ressortent) pour indiquer un court-circuit ou une surcharge quelque part sur la machine.

8. Interrupteur d'alimentation/d'arrêt d'urgence.

Interrupteur rouge en forme de champignon à deux positions qui, lorsqu'il est tiré (activé), alimente le SÉLECTEUR PLATE-FORME/SOL. Lorsqu'il est enfoncé (désactivé), l'alimentation vers le SÉLECTEUR PLATE-FORME/SOL est coupée.


## SECTION 3 - COMMANDES ET INDICATEURS DE LA MACHINE



1. Témoin d'alerte du système
2. Témoin de surcharge de la plate-forme
3. Bouton de démarrage du moteur/du générateur
4. Témoin d'état des batteries et compteur horaire
5. Extension
6. Pivotement
7. Disjoncteurs
8. Arrêt d'urgence
9. Sélecteur Plate-forme/Sol
10. Relevage de la flèche inférieure/médiane
11. Relevage de la flèche supérieure
12. Bras articulé
13. Mise à niveau de la plate-forme
14. Rotation

Figure 3-1. Poste de commande au sol

## SECTION 3 - COMMANDES ET INDICATEURS DE LA MACHINE



1. Témoin d'alerte du système
2. Témoin de surcharge de la plate-forme
3. Bouton de démarrage du moteur/du générateur
4. Témoin d'état des batteries et compteur horaire
5. Extension
6. Pivotement
7. Disjoncteurs
8. Arrêt d'urgence
9. Sélecteur Plate-forme/Sol
10. Relevage de la flèche inférieure/médiane
11. Relevage de la flèche supérieure
12. Bras articulé
13. Mise à niveau de la plate-forme
14. Rotation
15. Activation des fonctions

Figure 3-2. Poste de commande au sol - Activation des Fonctions

## SECTION 3 - COMMANDES ET INDICATEURS DE LA MACHINE

---

### 9. Sélecteur Plate-forme/Sol.

Sélecteur à clé à trois positions qui alimente la console des commandes de la plate-forme lorsqu'il est placé en position PLATE-FORME. Lorsque la clé du sélecteur est maintenue en position SOL, l'alimentation vers la plate-forme est coupée et seules les commandes au sol sont utilisables. Lorsqu'il est relâché de la position SOL, ce sélecteur retourne instantanément en position (d'arrêt).

**NOTE :** *Lorsque le SÉLECTEUR PLATE-FORME/SOL est en position centrale, l'alimentation vers les commandes des deux postes de commande est coupée.*

### 10. Relevage de la flèche inférieure/médiane.

Permet de relever et d'abaisser la flèche inférieure lorsque l'interrupteur est placé VERS LE HAUT ou VERS LE BAS.

### 11. Relevage de la flèche supérieure.

Permet de relever et d'abaisser la flèche supérieure lorsque l'interrupteur est placé VERS LE HAUT ou VERS LE BAS.

### 12. Bras articulé (le cas échéant).

Lorsqu'il est placé vers le haut ou vers le bas, l'interrupteur de commande du bras articulé permet de relever et d'abaisser le bras articulé.

### 13. Mise à niveau prioritaire de la plate-forme.

Un interrupteur de commande à trois positions de MISE À NIVEAU permet à l'opérateur de compenser toute différence dans le dispositif de mise à niveau automatique en plaçant l'interrupteur de commande VERS LE HAUT ou VERS LE BAS.

### 14. Rotation.

Un interrupteur de commande de ROTATION à trois positions permet de faire pivoter la plate-forme lorsqu'il est placé vers la droite ou vers la gauche.

### 15. Activation des Fonctions.

Le cas échéant, l'interrupteur d'activation doit être maintenu "VERS LE BAS" pour activer toutes les commandes de la flèche lorsque le moteur tourne.

### Poste de la plate-forme

(Voir Figure 3-3., Console des commandes de la plate-forme)

#### 1. Commande Posi-Track.

Lorsque l'interrupteur Posi-Track est activé, l'opérateur peut engager la traction positive pour la durée prédéfinie dans le contrôleur. La traction positive s'effectue en modifiant la configuration des moteurs d'entraînement d'une configuration en série à une configuration en parallèle, permettant ainsi de répartir uniformément la puissance disponible entre les deux roues motrices. Le circuit de commande peut également engager la commande Posi-Track automatiquement.

#### 2. Mise à niveau prioritaire de la plate-forme.

L'interrupteur de commande de MISE À NIVEAU DE LA PLATE-FORME permet à l'opérateur de régler le niveau de la plate-forme en plaçant cet interrupteur VERS LE HAUT ou VERS LE BAS.

#### 3. Avertisseur.

AVERTISSEUR de type bouton-poussoir qui alimente un appareil d'avertissement sonore en courant électrique lorsqu'il est enfoncé.

#### 4. Alimentation/Arrêt d'urgence.


Interrupteur rouge en forme de champignon à deux positions permettant d'alimenter les commandes de la PLATE-FORME lorsqu'il est tiré (activé). Lorsqu'il est enfoncé (désactivé), l'alimentation vers les commandes de la plate-forme est coupée.

Dans les 2 secondes suivant l'activation de l'interrupteur, la machine effectue un contrôle diagnostique des différents circuits électriques et, si aucun problème n'est détecté, l'alarme de la plate-forme retentit une fois. Pendant ce temps, les témoins du panneau des témoins clignotent également une fois pour s'assurer que les ampoules fonctionnent.

#### 5. Commande d'activation du générateur.

En position d'arrêt, l'interrupteur de commande d'activation du générateur permet à l'opérateur d'empêcher que le générateur ne démarre lorsque la machine est utilisée en intérieur. En position de marche (et avec l'interrupteur d'arrêt d'urgence des commandes au sol activé [tiré]), le générateur est activé pour démarrer automatiquement lorsque les batteries doivent être chargées.

## SECTION 3 - COMMANDES ET INDICATEURS DE LA MACHINE



- |  |                             |                                      |   |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. Posi-Track                                  | 5. Activation du générateur | 8. Extension                         | 11. Rotation de la plate-forme                  |
| 2. Mise à niveau prioritaire de la plate-forme | 6. Éclairage                | 9. Bras articulé                     | 12. Vitesse des commandes                       |
| 3. Avertisseur                                 | 7. Translation/direction    | 10. Relevage de la flèche inférieure | 13. Relevage de la flèche principale/pivotement |
| 4. Alimentation/Arrêt d'urgence                |                             |                                      |   |

**Figure 3-3. Console des commandes de la plate-forme**

## SECTION 3 - COMMANDES ET INDICATEURS DE LA MACHINE

---

### 6. Éclairage (le cas échéant).

Cet interrupteur permet d'actionner l'éclairage du panneau de la console des commandes et les phares si la machine en est équipée.

### 7. Translation/direction.

Le manipulateur de TRANSLATION permet de faire avancer ou reculer la machine lorsqu'il est placé sur MARCHE AVANT ou sur MARCHE ARRIÈRE. Le manipulateur est 'de type progressif' afin de pouvoir sélectionner des vitesses de déplacement infiniment variées.

Lorsque l'interrupteur à bascule de commande de la direction est placé à DROITE ou à GAUCHE, la machine tourne respectivement vers la droite ou vers la gauche.

**NOTE :** *Lorsque la flèche inférieure est relevée au-dessus de l'horizontale, ou lorsque la flèche supérieure est relevée d'environ 40,64 cm (16 in) au-dessus de son support, la commande d'entraînement passe automatiquement en vitesse lente. Cela se produit également lorsque le bouton de vitesse des commandes est placé sur la vitesse d'approche.*

**NOTE :** *Le levier de commande de TRANSLATION est monté sur ressort et revient automatiquement en position neutre (ARRÊT) lorsqu'il est relâché.*

### AVERTISSEMENT

**POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURES GRAVES, NE PAS FAIRE FONCTIONNER LA MACHINE SI UN DES LEVIERS DE COMMANDE OU INTERRUPTEURS À BASCULE CONTRÔLANT LE MOUVEMENT DE LA PLATE-FORME NE REVIENT PAS EN POSITION D'ARRÊT OU NEUTRE LORSQU'IL EST RELÂCHÉ.**

### 8. Commande d'extension.

L'interrupteur de commande d'EXTENSION permet d'étendre et de rétracter la flèche principale lorsqu'il est sur EXTENSION ou RÉTRACTION.

### 9. Bras articulé (le cas échéant).

Pousser la commande vers l'avant pour relever le bras, et vers l'arrière pour l'abaisser. La vitesse de relevage peut être variée à l'aide du bouton de vitesse des commandes.

### 10. Relevage de la flèche inférieure.

Permet de relever et d'abaisser la flèche inférieure et médiane lorsque l'interrupteur est placé VERS LE HAUT ou VERS LE BAS. Le relevage de la flèche supérieure ne fonctionne pas lorsque la commande de relevage de la flèche inférieure est actionnée.

## SECTION 3 - COMMANDES ET INDICATEURS DE LA MACHINE

---

### 11. Rotation de la plate-forme.

L'interrupteur de commande de ROTATION DE LA PLATE-FORME permet à l'opérateur de faire pivoter la plate-forme vers la gauche ou vers la droite lorsqu'il est placé dans la position correspondante.

### 12. Bouton de vitesse des commandes.

Permet de régler la vitesse des commandes de la flèche et de pivotement. Le tourner vers la gauche pour diminuer la vitesse et vers la droite pour l'augmenter. Pour régler la translation, le pivotement et le relevage de la flèche principale sur la vitesse d'approche, tourner le bouton complètement vers la gauche jusqu'au déclic.

**NOTE :** *Les leviers des commandes de relevage de la flèche principale, de pivotement et de translation sont montés sur ressorts et reviennent automatiquement en position neutre (d'arrêt) lorsqu'ils sont relâchés.*

### 13. Relevage de la flèche principale/pivotement.

Ce manipulateur bidirectionnel permet de commander le relevage de la flèche principale et le pivotement. Le pousser vers l'avant pour relever la flèche, et vers l'arrière pour l'abaisser. Le placer à droite pour pivoter vers la droite, et à gauche pour pivoter vers la gauche. Les mouvements du manipulateur actionnent des interrupteurs qui commandent les fonctions sélectionnées. Il est possible d'activer ces fonctions par une commande proportionnelle à l'aide du bouton de vitesse des commandes.

**NOTE :** *Les commandes de relevage de la flèche principale et de pivotement peuvent être utilisées simultanément. Le manipulateur est doté d'une ouverture circulaire permettant de réduire la vitesse maximale lorsque plusieurs commandes sont activées en même temps.*

*Le relevage de la flèche inférieure ne fonctionne pas lorsque la commande de relevage de la flèche supérieure est actionnée.*

## SECTION 3 - COMMANDES ET INDICATEURS DE LA MACHINE

Tableau 3-1. Commandes fonctionnant simultanément

Si cette commande est sélectionnée :	Ces commandes fonctionneront en même temps :				
Translation et direction		Pivotement	Relevage de la flèche inférieure**	Relevage de la flèche supérieure**	Extension
Pivotement	Translation et direction		Relevage de la flèche inférieure**	Relevage de la flèche supérieure**	Extension
Relevage de la flèche inférieure	Translation et direction	Pivotement*		Non	Extension*
Relevage de la flèche supérieure	Translation et direction	Pivotement	Non		Extension
Extension	Translation et direction	Pivotement*	Relevage de la flèche inférieure**	Relevage de la flèche supérieure**	
Bras articulé	Translation et direction	Pivotement*	Relevage de la flèche inférieure**	Relevage de la flèche supérieure**	Extension
Rotation de la plate-forme	Translation et direction	Non	Non	Non	Non

Note : Il se peut que les commandes de la flèche fonctionnent plus lentement lorsqu'elles sont activées en même temps qu'une autre commande. Ceci est dû au partage de l'huile.

\* Du fait du partage de l'huile, il se peut que ces commandes fonctionnent très lentement (ou pas du tout) si la première commande sélectionnée (relevage de la flèche inférieure ou pivotement) fonctionne à plein régime.

\*\* Les commandes de relevage des flèches inférieure et supérieure ne peuvent pas fonctionner simultanément. Le relevage de la flèche supérieure prend toujours le dessus.

## Panneau des témoins des commandes de la plate-forme

(Voir Figure 3-4., Panneau des témoins des commandes de la plate-forme)

**NOTE :** Le panneau des témoins des commandes de la plate-forme utilise des symboles de forme différente pour indiquer à l'opérateur les différentes situations de fonctionnement qui peuvent se présenter. La signification de ces symboles est expliquée ci-après.



Signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas corrigée, risque d'entraîner des blessures graves voire mortelles. Ce témoin est rouge.




Signale une condition de fonctionnement anormale qui, si elle n'est pas corrigée, peut entraîner des dégâts ou la panne de la machine. Ce témoin est jaune.



Indique des informations importantes sur les conditions de fonctionnement, par exemple les procédures essentielles pour un fonctionnement en toute sécurité. Ce témoin de charge peut être vert ou jaune en fonction de la position de la plate-forme.

1. Machine pas à niveau.

Ce témoin lumineux rouge indique que le châssis se trouve sur une pente (de plus de 5 degrés). Si la flèche est au-dessus de l'horizontale et que la machine se trouve sur une pente de 5 degrés, une alarme retentit et la VITESSE D'APPROCHE est automatiquement activée.



- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Basculement                 | 5. Activation         |
| 2. Surcharge de la plate-forme | 6. Batterie déchargée |
| 3. Alerte du système           | 7. Vitesse d'approche |
| 4. Posi-Track                  |                       |

Figure 3-4. Panneau des témoins des commandes de la plate-forme

## SECTION 3 - COMMANDES ET INDICATEURS DE LA MACHINE

---

2. Surcharge de la plate-forme (le cas échéant).

Indique que la plate-forme a été surchargée.

3. Témoin d'alerte du système.

Le témoin d'alerte du système s'allume pour indiquer un état anormal du générateur/du moteur (température d'huile élevée ou pression d'huile faible) ou, sur les machines entièrement électriques, une défaillance du circuit électrique.

Voici les quatre conditions susceptibles d'engendrer une défaillance du système :

- a. Le délai d'activation de sept secondes est écoulé ou une fonction a été sélectionnée avant d'enfoncer l'interrupteur à pédale. Le système considère cette condition comme une défaillance, tout comme il le ferait si l'interrupteur à pédale était bloqué en position enfoncée ou si l'interrupteur d'une fonction était coincé en position de marche. Enfoncer de nouveau l'interrupteur à pédale pour mettre les commandes sous tension et éteindre le témoin.
- b. La limite maximum de puissance a été atteinte et la machine reste immobile. Cela peut se produire lorsque la machine est bloquée ou lors d'une tentative de déplacement sur un terrain irrégulier ou sur des pentes ardues dépassant l'inclinaison admissible de la machine. Cette condition revient à faire caler le moteur en lui demandant de fournir plus de puissance qu'il ne peut le faire.

- c. Les batteries sont presque épuisées et doivent être chargées dans les plus brefs délais pour éviter que la machine ne s'arrête à un endroit gênant.

- d. Une autre défaillance s'est produite dans l'un des circuits. Si c'est le cas, en déterminer la cause en comptant le code des clignotements, nombre de clignotements suivi d'une pause suivie d'un autre nombre de clignotements, et se reporter au manuel d'entretien.

**NOTE :** *Le moteur s'éteint automatiquement dans les conditions suivantes :*

*Température d'huile moteur élevée*

*Pression d'huile moteur faible*

*Surrégime du moteur*

*Surtension du générateur*

4. Témoin Posi-Track.

Ce témoin s'allume pour indiquer que la traction positive fonctionne.

## SECTION 3 - COMMANDES ET INDICATEURS DE LA MACHINE

### 5. Témoin d'activation/interrupteur à pédale.

Pour activer une commande quelconque, l'interrupteur à pédale doit être enfoncé et la fonction correspondante sélectionnée dans les sept secondes qui suivent. Le témoin d'activation atteste de l'activation des commandes. Si une fonction n'est pas sélectionnée dans un délai de sept secondes, ou si sept secondes se sont écoulées entre la désactivation d'une fonction et l'activation de la fonction suivante, le témoin d'activation s'éteint et l'interrupteur à pédale doit être relâché et enfoncé à nouveau pour activer les commandes.

Lorsque l'interrupteur à pédale est relâché, l'alimentation est coupée vers toutes les commandes et les freins d'entraînement sont serrés.

### **AVERTISSEMENT**

**POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURES GRAVES, NE PAS RETIRER, MODIFIER NI DÉACTIVER L'INTERRUPTEUR À PÉDALE EN LE BLOQUANT OU PAR QUELQU'AUTRE MOYEN QUE CE SOIT.**

### **AVERTISSEMENT**

**MODIFIER LE RÉGLAGE DE L'INTERRUPTEUR À PÉDALE SI LES FONCTIONS S'ACTIVENT QUAND CELUI-CI BASCULE UNIQUEMENT À MOINS DE 6 MM (1/4 IN) DU DÉBUT OU DE LA FIN DE SA COURSE.**

### 6. Témoin de batterie déchargée.

Indique que les batteries sont déchargées et doivent être chargées.

### 7. Témoin de vitesse d'approche.

Lorsque le bouton de vitesse des commandes est tourné en position de vitesse d'approche, il permet de se souvenir que toutes les commandes sont réglées sur la vitesse la plus lente.

**Page laissée blanche intentionnellement.**

## **SECTION 4. FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE**

### **4.1 DESCRIPTION**

Cette machine est un élévateur de personnes à plate-forme hydraulique à propulsion automatique, équipé d'une plate-forme de travail montée à l'extrémité d'une flèche extensible et pivotante. Les vibrations émises par ces machines ne sont pas dangereuses pour les opérateurs dans la plate-forme. Le niveau de pression acoustique pondéré en A continu équivalent au niveau de la plate-forme est de moins de 75 dB(A).

Le poste de commande principal se trouve dans la plate-forme. Depuis ce poste de commande, l'opérateur peut conduire et diriger la machine en marche avant comme en marche arrière. Il peut relever ou abaisser la flèche supérieure ou inférieure, ou encore faire pivoter la flèche vers la gauche ou vers la droite. La flèche pivote sur 360 degrés de manière non-continue vers la gauche et la droite par rapport à sa position repliée. Cette machine est également équipée d'un poste de commande au sol prioritaire sur le poste de commande de la plate-forme. Les commandes au sol permettent d'actionner le relevage de la flèche supérieure et inférieure ainsi que le pivotement, et ne doivent être utilisées qu'en cas d'urgence pour abaisser la plate-forme au sol si l'opérateur à bord de la plate-forme est dans l'incapacité de le faire lui-même.

### **4.2 CARACTÉRISTIQUES ET LIMITES DE FONCTIONNEMENT**

#### **Capacités**

La flèche peut être relevée au-dessus de l'horizontale, avec ou sans charge dans la plate-forme, si :

1. La machine se trouve sur une surface uniforme, ferme et plane.
2. La charge doit correspondre aux valeurs nominales spécifiées par le fabricant.
3. Tous les systèmes de la machine fonctionnent correctement.
4. La pression des pneus est correcte.
5. L'équipement d'origine de la machine telle que livrée par JLG n'est pas modifié.

### Stabilité

La stabilité de la machine est basée sur deux positions, appelées stabilité VERS L'AVANT et stabilité VERS L'ARRIÈRE. La position la moins stable de la machine VERS L'AVANT est illustrée sur la Figure 4-1., Position la moins stable vers l'avant, et la position la moins stable de la machine VERS L'ARRIÈRE est illustrée sur la Figure 4-2., Position la moins stable vers l'arrière.

#### **AVERTISSEMENT**

**POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BASCULEMENT VERS L'AVANT OU VERS L'ARRIÈRE, NE PAS SURCHARGER LA MACHINE, NI LA FAIRE FONCTIONNER SUR UNE SURFACE INCLINÉE.**


### 4.3 FONCTIONNEMENT DU MOTEUR

#### Alimentation/Arrêt d'urgence

L'interrupteur d'alimentation/d'arrêt d'urgence, quand il est sorti (marche), fournit la tension de batterie à toutes les fonctions de la machine. Cet interrupteur doit être enfoncé (position d'arrêt) lors de la recharge des batteries ou lorsque la machine est garée pour la nuit.

**NOTE :** *Si la machine est équipée d'un générateur embarqué, l'interrupteur d'arrêt d'urgence doit rester activé (tiré) pour permettre le chargement automatique des batteries.*

Dans les 2 secondes suivant l'activation de l'interrupteur, la machine effectue un contrôle diagnostic des différents circuits électriques et, si aucun problème n'est détecté, l'alarme de la plate-forme retentit une fois. Pendant ce temps, les témoins du panneau des témoins clignotent également une fois pour s'assurer que les ampoules fonctionnent.



**Figure 4-1. Position la moins stable vers l'avant**

## SECTION 4 - FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE




Figure 4-2. Position la moins stable vers l'arrière

### Sélecteur Plate-forme/Sol

Le sélecteur Plate-forme/Sol dirige la tension de la batterie vers le poste de commande souhaité lorsque l'interrupteur d'ALIMENTATION/ARRÊT D'URGENCE est tiré (activé). Lorsque le sélecteur est en position SOL, la tension de la batterie alimente le poste de commande au sol. Lorsque le sélecteur est en position PLATE-FORME, la tension de la batterie alimente le poste de commande de la plate-forme.

### Activation du moteur

#### **CONSTATER**

POUR QU'UNE COMMANDE FONCTIONNE, L'INTERRUPTEUR À PÉDALE DOIT ÊTRE ENFONCÉ AVANT D'ACTIVER LA FONCTION CORRESPONDANTE.

Le moteur est activé et actionne la fonction souhaitée lorsque l'interrupteur d'arrêt d'urgence est tiré (activé), que le sélecteur Plate-forme/Sol est dans la position appropriée et que l'interrupteur à pédale est enfoncé.

#### **ATTENTION**

SI UNE DÉFAILLANCE DU MOTEUR NÉCESSITE UN ARRÊT IMPRÉVU DE LA MACHINE, DÉTERMINER ET CORRIGER LA CAUSE DE LA PANNE AVANT DE REMETTRE LA MACHINE EN SERVICE.

### 4.4 DÉPLACEMENT (TRANSLATION)

**NOTE :** Lorsque la flèche inférieure est relevée au-dessus de l'horizontale, ou lorsque la flèche supérieure est relevée d'environ 40,6 cm (16 in) au-dessus de son support, la commande d'entraînement passe automatiquement en vitesse lente.

#### **CONSTATER**

SI LA MACHINE EST CONDUITE À UNE VITESSE TRÈS LENTE OU EST CALÉE LORS DE LA MONTÉE D'UNE PENTE DE 20 % OU PLUS, LA COMMANDE DE TRANSLATION EST DÉSACTIVÉE. RETIRER LE PIED DE L'INTERRUPTEUR À PÉDALE ET ENFONCER DE NOUVEAU CE DERNIER POUR RÉINITIALISER LE SYSTÈME.

#### **AVERTISSEMENT**

NE CONDUIRE AVEC LA FLÈCHE AU-DESSUS DE L'HORIZONTALE QUE LORSQUE LA MACHINE SE TROUVE SUR UNE SURFACE UNIFORME, FERME ET PLANE.

POUR ÉVITER TOUTE PERTE DE CONTRÔLE OU TOUT RISQUE DE RENVERSEMENT SUR DES PENTES OU DES DÉVERS EN COURS DE TRANSLATION, NE PAS CONDUIRE LA MACHINE SUR DES PENTES SUPÉRIEURES À L'INCLINAISON ADMISSIBLE SPÉCIFIÉE SUR LA PLAQUE DE NUMÉRO DE SÉRIE.

NE PAS CONDUIRE SUR DES DÉVERS DE PLUS DE 5 DEGRÉS.

## SECTION 4 - FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

ÉVITER TOUTE DÉFORMATION DU TERRAIN SUSCEPTIBLE DE FAIRE BASCULER LA MACHINE.

TOUJOURS FAIRE PREUVE D'UNE EXTRÊME PRUDENCE EN MARCHÉ ARRIÈRE ET EN CONDUISANT AVEC LA PLATE-FORME RELEVÉE, ET LORSQU'UNE PARTIE QUELCONQUE DE LA MACHINE SE TROUVE À 1,8 M (6 FT) D'UN OBSTACLE.

### ATTENTION

AVANT DE CONDUIRE LA MACHINE, S'ASSURER QUE LA FLÈCHE EST BIEN PLACÉE AU-DESSUS DE L'ESSIEU DE TRANSMISSION ARRIÈRE. SI LA FLÈCHE EST AU-DESSUS DES ROUES DIRECTRICES, LES COMMANDES DE TRANSLATION ET DE DIRECTION SONT INVERSÉES PAR RAPPORT AU SENS DE DÉPLACEMENT DE LA MACHINE.

## Translation en marche avant et en marche arrière

### CONSTATER

POUR QU'UNE COMMANDE FONCTIONNE, L'INTERRUPTEUR À PÉDALE DOIT ÊTRE ENFONCÉ AVANT D'ACTIVER LA FONCTION CORRESPONDANTE.

1. Si la machine est éteinte, tirer l'interrupteur d'arrêt d'urgence au niveau des commandes au sol et placer le sélecteur Plate-forme/Sol en position PLATE-FORME.
2. Depuis les commandes de la plate-forme, tirer l'interrupteur d'arrêt d'urgence et activer l'interrupteur à pédale.

3. Placer le manipulateur de translation sur MARCHE AVANT ou MARCHE ARRIÈRE, selon l'action souhaitée. L'angle d'inclinaison du manipulateur détermine la vitesse de déplacement.

## 4.5 DIRECTION

Enfoncer l'interrupteur à pédale, placer l'interrupteur à bascule du manipulateur de translation/direction à DROITE pour tourner à droite, ou à GAUCHE pour tourner à gauche.

## 4.6 PLATE-FORME


### Chargement depuis le sol

1. Placer le châssis sur une surface uniforme, ferme et plane.
2. Si la charge totale (personnel, outillage et fournitures) est de 227 kg (500 lb) ou moins, la répartir uniformément sur le plancher de la plate-forme et placer la plate-forme en position de travail.

### Chargement au-dessus du sol

Avant de charger la plate-forme au-dessus du sol :

1. Déterminer le poids total de la charge avec la charge supplémentaire (personnel, outillage et fournitures).
2. Si le poids total dans la plate-forme ne dépasse pas 227 kg (500 lb), placer la charge.



**Figure 4-3. Pente et dévers**

### Réglage de la mise à niveau de la plate-forme

1. Mise à niveau VERS LE HAUT. Enfoncer l'interrupteur à pédale pour relever la plate-forme, placer l'interrupteur de commande de MISE À NIVEAU DE LA PLATE-FORME vers le HAUT et l'y maintenir jusqu'à ce que la plate-forme soit à niveau.
2. Mise à niveau VERS LE BAS. Enfoncer l'interrupteur à pédale pour abaisser la plate-forme, placer l'interrupteur de commande de MISE À NIVEAU DE LA PLATE-FORME vers le BAS et l'y maintenir jusqu'à ce que la plate-forme soit à niveau.

### Rotation de la plate-forme

1. Enfoncer l'interrupteur à pédale pour faire pivoter la plate-forme vers la gauche, placer l'interrupteur de commande de ROTATION DE LA PLATE-FORME vers la GAUCHE et l'y maintenir jusqu'à ce que la position souhaitée soit atteinte.
2. Enfoncer l'interrupteur à pédale pour faire pivoter la plate-forme vers la droite, placer l'interrupteur de commande de ROTATION DE LA PLATE-FORME vers la DROITE et l'y maintenir jusqu'à ce que la position souhaitée soit atteinte.

### 4.7 FLÈCHE

#### AVERTISSEMENT

UN TÉMOIN D'AVERTISSEMENT DE BASCULEMENT ROUGE SITUÉ SUR LA CONSOLE DES COMMANDES S'ALLUME LORSQUE LE CHÂSSIS SE TROUVE SUR UNE PENTE DE 5 DEGRÉS OU PLUS. NE PAS FAIRE PIVOTER NI RELEVER LA FLÈCHE AU-DESSUS DE L'HORIZONTALE LORSQUE LE TÉMOIN EST ALLUMÉ, SINON L'ALARME SONORE RETENTIT.

NE PAS COMPTER SUR L'ALARME DE BASCULEMENT POUR INDIQUER LE NIVEAU DU CHÂSSIS. L'ALARME DE BASCULEMENT INDIQUE QUE LE CHÂSSIS SE TROUVE SUR UNE PENTE ABRUPTÉ (5 DEGRÉS OU PLUS). LE CHÂSSIS DOIT ÊTRE À NIVEAU AVANT DE FAIRE PIVOTER OU DE RELEVER LA FLÈCHE AU-DESSUS DE L'HORIZONTALE.

POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE RENVERSEMENT SI LE TÉMOIN D'AVERTISSEMENT DE BASCULEMENT ROUGE S'ALLUME ALORS QUE LA FLÈCHE EST AU-DESSUS DE L'HORIZONTALE, ABAISSER LA PLATE-FORME AU SOL. PUIS REPOSITIONNER LA MACHINE DE FAÇON À METTRE LE CHÂSSIS À NIVEAU AVANT DE RELEVER LA FLÈCHE.

CONDUIRE AVEC LA FLÈCHE EN DESSOUS DE L'HORIZONTALE EST AUTORISÉ SUR LES PENTES DONT L'INCLINAISON NE DÉPASSE PAS LES VALEURS SPÉCIFIÉES SUR LA PLAQUE DE NUMÉRO DE SÉRIE.

POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURES GRAVES, NE PAS FAIRE FONCTIONNER LA MACHINE SI UN DES LEVIERS DE COMMANDE OU INTERRUPTEURS À BASCULE CONTRÔLANT LES MOUVEMENTS DE LA PLATE-FORME NE REVIENT PAS EN POSITION D'ARRÊT OU NEUTRE LORSQU'IL EST RELÂCHÉ.

POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE COLLISION ET DE BLESSURES SI LA PLATE-FORME NE S'ARRÊTE PAS LORSQU'UN INTERRUPTEUR OU UN LEVIER DE COMMANDE EST RELÂCHÉ, RETIRER LE PIED DE L'INTERRUPTEUR À PÉDALE OU UTILISER L'INTERRUPTEUR D'ARRÊT D'URGENCE POUR ARRÊTER LA MACHINE.

### Pivotement de la flèche

Enfoncer l'interrupteur à pédale pour faire pivoter la flèche. Une fois l'interrupteur à pédale activé, placer l'interrupteur de commande de PIVOTEMENT à DROITE ou à GAUCHE, selon la direction souhaitée.

#### **CONSTATER**

LORS DU PIVOTEMENT DE LA FLÈCHE, S'ASSURER QU'IL Y A SUFFISAMMENT D'ESPACE ENTRE LA FLÈCHE ET LES MURS ET ÉQUIPEMENTS ENVIRONNANTS.

### Relevage et abaissement de la flèche inférieure et médiane

Enfoncer l'interrupteur à pédale pour relever ou abaisser la flèche inférieure et médiane. Une fois l'interrupteur à pédale activé, placer l'interrupteur de commande de montée/descente de la flèche inférieure vers le HAUT ou vers le BAS, selon la hauteur souhaitée.

### Relevage et abaissement de la flèche supérieure

Enfoncer l'interrupteur à pédale pour relever ou abaisser la flèche supérieure. Une fois l'interrupteur à pédale activé, placer l'interrupteur de commande de montée/descente de la flèche supérieure vers le HAUT ou vers le BAS jusqu'à ce que la hauteur souhaitée soit atteinte.

## 4.8 GÉNÉRATEUR

La machine est équipée d'un générateur CC actionné par un moteur et connecté en parallèle au banc de batteries de 48 V CC.

### Mode de fonctionnement automatique

Le générateur fonctionne toujours en mode automatique si les deux conditions suivantes sont remplies :

1. Interrupteur d'arrêt d'urgence des commandes au sol tiré (activé), **et**

## SECTION 4 - FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

---

2. Commande d'activation du générateur de la console des commandes de la plate-forme en position de marche ou d'activation.

Lorsque les conditions ci-dessus s'appliquent, le contrôleur du générateur surveille l'état des batteries, se met automatiquement en marche quand la tension de la batterie diminue du fait d'une décharge et s'éteint une fois que les batteries sont complètement chargées.

### Mode de fonctionnement batteries uniquement

La machine fonctionne en mode batteries uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies :

1. Interrupteur d'arrêt d'urgence des commandes au sol tiré, **et**
2. Interrupteur de la console des commandes de la plate-forme en position d'arrêt ou désactivé.

Dans ce mode, la machine fonctionne comme une simple unité à batteries. Les batteries peuvent être utilisées jusqu'à ce qu'elles soient complètement déchargées.

### Mode de fonctionnement (de charge) manuel

Le générateur fonctionne toujours en mode manuel si les trois conditions suivantes sont remplies :

1. Interrupteur d'arrêt d'urgence des commandes au sol tiré, **et**

2. Interrupteur de la console des commandes de la plate-forme en position de marche ou d'activation **et**
3. Bouton-poussoir de charge manuelle activé.

L'activation du bouton de charge manuelle démarre le moteur et lance le cycle de charge, même si le niveau de charge des batteries est supérieur au niveau de démarrage automatique. L'opérateur peut lancer le cycle de charge pour charger les batteries au niveau maximum. Le cycle de charge inclut une phase de finition similaire aux chargeurs traditionnels.

## 4.9 INVERSEUR

L'inverseur convertit le 48 V c.c. en 110 V c.a. pour permettre l'utilisation d'outils électriques sur les batteries de la machine.

- L'inverseur fonctionne quand l'interrupteur d'arrêt d'urgence est tiré.
- La machine et l'inverseur peuvent être utilisés en même temps.
- L'inverseur s'arrête à environ 42 V c.c. et reste arrêté jusqu'à ce que l'interrupteur d'arrêt d'urgence soit activé puis désactivé. Il fonctionnera de nouveau jusqu'à ce que la tension tombe à 42 V c.c.
- La machine fonctionnera jusqu'à 36 V c.c.
- L'inverseur s'arrête si le témoin de température élevée indique une surchauffe. Il se remet automatiquement en marche une fois refroidi.

- Le témoin de surcharge indique un court-circuit du câblage de sortie ou une charge qui est trop importante pour la capacité nominale de l'inverseur.

### 4.10 VITESSES DES COMMANDES DE LA MACHINE

Le bouton de vitesse des commandes affecte la vitesse d'exécution des commandes de relevage, d'extension et de rotation de la flèche inférieure. Tourner le bouton vers la droite pour augmenter la vitesse des commandes, ou vers la gauche pour la diminuer. Lorsque le bouton est dans la position la plus à gauche, la machine est conduite en vitesse d'approche.

### 4.11 PROCÉDURE DE SYNCHRONISATION DE LA FLÈCHE

**NOTE :** *Si l'ensemble de la flèche inférieure ne s'abaisse pas complètement :*

1. Faire descendre tout le personnel de la plate-forme.
2. Tirer sur le bouton rouge situé à côté de la vanne de commande principale.
3. Depuis les commandes au sol, actionner l'interrupteur de commande de relevage, relever la flèche inférieure de 1,8 m (6 ft).
4. Une fois la flèche inférieure relevée, relâcher le bouton rouge.

5. Actionner l'interrupteur de commande d'abaissement de la flèche inférieure, abaisser complètement la flèche.
6. Répéter les étapes 1 à 5 si nécessaire.

### 4.12 EXTINCTION ET STATIONNEMENT DE LA MACHINE

**NOTE :** *Lorsqu'une unité à batteries est garée pour la nuit, les batteries doivent être chargées conformément aux instructions de la Section 2 pour préparer la machine au prochain jour de travail.*

**NOTE :** *Les machines électriques sont équipées d'une bande statique pour neutraliser l'électricité statique générée. Cette bande se trouve à l'arrière, sous le châssis de la machine.*

Pour éteindre et garer la machine, suivre les procédures suivantes :

1. Conduire la machine dans une zone bien protégée.
2. S'assurer que la flèche est abaissée au-dessus de l'essieu de transmission arrière.
3. Désactiver l'interrupteur d'arrêt d'urgence au niveau des commandes de la plate-forme.
4. Désactiver l'interrupteur d'arrêt d'urgence au niveau des commandes au sol. Placer le sélecteur Plate-forme/Sol en position centrale d'ARRÊT.

5. Si nécessaire, couvrir les commandes de la plate-forme pour protéger les panneaux d'instructions, les autocollants d'avertissement et les commandes d'environnements hostiles.

### **4.13 LEVAGE ET ARRIMAGE DE LA MACHINE**

#### **Levage**

1. Contacter JLG Industries, voir la plaque du numéro de série de la machine ou peser chaque unité pour obtenir le poids brut de véhicule.
2. Placer la flèche en position d'arrimage.
3. Retirer tous les éléments non fixés de la machine.
4. Régler la fixation de manière précise de sorte que la machine ne soit pas endommagée et reste horizontale.

#### **Arrimage**

1. Placer la flèche en position d'arrimage.
2. Retirer tous les éléments non fixés de la machine.
3. Fixer le châssis et la plate-forme à l'aide de sangles ou de chaînes d'une résistance adéquate.

### Instructions de levage :

1. Contacter JLG Industries, voir la plaque du numéro de série de la machine ou peser chaque unité pour obtenir le poids brut de véhicule.
2. Placer la flèche en position d'arrimage.
3. Retirer tous les éléments non fixés de la machine.
4. Régler la fixation de manière précise de sorte que la machine ne soit pas endommagée et reste horizontale.

MODÈLES	Dimension "A" de l'essieu de direction au centre de gravité	Poids brut de la machine standard
E450A	1117 mm (44 in)	5715 kg (12,600 lb)
E450AJ	1168 mm (46 in)	6486 kg (14,300 lb)
M450A	1117 mm (44 in)	5806 kg (12,800 lb)
M450AJ	1168 mm (46 in)	6577 kg (14,500 lb)





Figure 4-4. Tableau de levage



**Figure 4-5. Arrimage du châssis et de la plate-forme - Fiche 1 de 2**




Figure 4-6. Arrimage du châssis et de la plate-forme - Fiche 2 de 2

## SECTION 4 - FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE




Figure 4-7. Pose des autocollants - Fiche 1 de 3




Figure 4-8. Pose des autocollants - Fiche 2 de 3

## SECTION 4 - FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE




Figure 4-9. Pose des autocollants - Fiche 3 de 3

## SECTION 4 - FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

**Tableau 4-1. Légende des autocollants E450A/E450AJ**

Élément	ANSI 0259301-16	CE/Australie 0275070-3	Japonais 0259536-8	Coréen 0259538-9	Ang/ Espagnol lat. 0259497-11	Ang/ Français ACNOR 0259495-11	Chinois/ Ang 0259540-9	Esp/ Portugais 0259499-11
1	--	--	--	--	--	--	--	--
2	1703805	--	1703938	1703939	1703935	1703936	1703937	1703940
3	--	--	--	--	--	--	--	--
4	1703798	1705822	1703932	1703933	1703929	1703930	1703931	1703934
5	--	--	--	--	--	1705514	--	--
6	1700584	1700584	1700584	1700584	1700584	1700584	1700584	1700584
7	3252342	3252799	3252342	3252342	3252557	3252342	3252342	3252557
8	--	--	--	--	--	--	--	--
9	1701504	1701504	1701504	1701504	1701504	1701504	1701504	1701504
10	1701642	1701642	1701642	1701642	1701642	1701642	1701642	1701642
11	1703797	1705921	1703926	1703927	1703923	1703924	1703925	1703928
12	--	--	--	--	--	--	--	--
13	1701644	1701644	1701644	1701644	1701644	1701644	1701644	1701644
14	3251813	--	--	--	--	3251813	--	3251813
15	--	1705828	1703980	1703981	1703983	1703984	1703982	1703985
16	1704277	1704277	1704277	1704277	1704277	1704277	1704277	1704277
17	1702153	--	--	--	1704007	1704006	--	1704008

## SECTION 4 - FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

Tableau 4-1. Légende des autocollants E450A/E450AJ

Élément	ANSI 0259301-16	CE/Australie 0275070-3	Japonais 0259536-8	Coréen 0259538-9	Ang/ Espagnol lat. 0259497-11	Ang/ Français ACNOR 0259495-11	Chinois/ Ang 0259540-9	Esp/ Portugais 0259499-11
18	--	--	--	--	--	--	--	--
19	--	--	--	--	--	--	--	--
20	--	--	--	--	3251243	3251243	--	3251243
21	--	--	--	--	--	--	--	--
22	1701691	1701691	1701691	1701691	1701691	1701691	1701691	1701691
23	1705085	1705085	1705085	1705085	1705085	1705085	1705085	1705085
24	1702868	--	--	--	1704001	1704000	--	1704002
25	1704254	1704254	1704254	1704254	1704254	1704254	1704254	1704254
26	1704253	--	1704253	--	1704253	1704253	--	1704253
27	1704446	1706378	1704417	1704418	1704454	1704452	1704419	1704453
28	1704431	1704431	1704431	1704431	1704431	1704431	1704431	1704431
29	--	--	--	--	--	--	--	--
30	--	--	--	--	--	--	--	--
31	--	--	--	--	--	--	--	--
32	--	--	--	--	--	--	--	--
33	--	--	--	--	--	--	--	--
34	--	--	--	--	--	--	--	--
35	--	--	--	--	--	--	--	--

## SECTION 4 - FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

**Tableau 4-1. Légende des autocollants E450A/E450AJ**

Élément	ANSI 0259301-16	CE/Australie 0275070-3	Japonais 0259536-8	Coréen 0259538-9	Ang/ Espagnol lat. 0259497-11	Ang/ Français ACNOR 0259495-11	Chinois/ Ang 0259540-9	Esp/ Portugais 0259499-11
36	--	--	--	--	--	--	--	--
37	1701500	1703811	1701500	1701500	1701500	1701500	1701500	1701500
38	1701509	1701509	1701509	1701509	1701509	1701509	1701509	1701509
39	1703813	1705670	1704342	1704343	1704339	1704340	1704344	1704341
40	--	--	--	--	--	--	--	--
41	1703804	1701518	1703950	1703951	1703947	1703948	1703949	1703952
42	--	--	--	--	--	--	--	--
43	--	--	--	--	--	--	--	--
44	--	--	--	--	--	--	--	--
45	--	--	--	--	--	--	--	--
46	--	--	--	--	--	--	--	--
47	1702265	1705977	1702271	1703987	1702265	1702265	1703988	1703991
48	--	--	--	--	--	--	--	--
49	--	--	--	--	--	--	--	--
50	1702300	1703814	1702300	1702300	1702300	1702300	1702300	1702300
51	--	--	--	--	--	--	--	--
52	1702631	1702631	1702631	1702631	1702631	1702631	1702631	1702631
53	1707013	--	--	1704112	1704112	1704112	1704112	1704112

## SECTION 4 - FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

Tableau 4-1. Légende des autocollants E450A/E450AJ

Élément	ANSI 0259301-16	CE/Australie 0275070-3	Japonais 0259536-8	Coréen 0259538-9	Ang/ Espagnol lat. 0259497-11	Ang/ Français ACNOR 0259495-11	Chinois/ Ang 0259540-9	Esp/ Portugais 0259499-11
54	--	--	--	--	--	--	--	--
55	--	--	--	--	--	--	--	--
56	--	--	--	--	--	--	--	--
57	--	--	--	--	--	--	--	--
58	--	--	--	--	--	--	--	--
59	--	--	--	--	--	--	--	--
60	--	--	--	--	--	--	--	--
61	--	--	--	--	--	--	--	--
62	--	--	--	--	--	--	--	--
63	--	--	--	--	--	--	--	--
64	1706950	--	--	--	1704252	1704252	--	1704252
65	1701645	1705978	1703996	1703996	1703996	1703996	1703996	1703996
66	1701502	1701502	1701502	1701502	1701502	1701502	1701502	1701502
67	1701503	1701503	1701503	1701503	1701503	1701503	1701503	1701503
68	--	--	--	--	--	--	--	--
69	--	--	--	--	--	--	--	--
70	--	--	--	--	--	--	--	--
71	--	--	--	--	--	--	--	--

## SECTION 4 - FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

Tableau 4-1. Légende des autocollants E450A/E450AJ

Élément	ANSI 0259301-16	CE/Australie 0275070-3	Japonais 0259536-8	Coréen 0259538-9	Ang/ Espagnol lat. 0259497-11	Ang/ Français ACNOR 0259495-11	Chinois/ Ang 0259540-9	Esp/ Portugais 0259499-11
72	--	--	--	--	--	--	--	--
73	--	--	--	--	--	--	--	--
74	--	--	--	--	--	--	--	--
75	--	--	--	--	--	--	--	--
76	--	--	--	--	--	--	--	--
77	1704412	1704412	1704412	1704412	1704412	1704412	1704412	1704412
78	1704830	--	--	--	--	--	--	--
79	1704885	1704885	1704885	1704885	1704885	1704885	1704885	1704885

## SECTION 4 - FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

Tableau 4-2. Légende des autocollants M450A/M450AJ

Élément	ANSI 0258973-16	CE/Australie 0275069-3	Japonais 0259535-9	Coréen 0259537-10	Ang/ Espagnol lat. 0259496-12	Ang/ Français ACNOR 0259494-12	Chinois/ Ang. 0259539-10	Esp/ Portugais 0259498-12
1	--	--	--	--	--	--	--	--
2	1703805	--	1703938	1703939	1703935	1703936	1703937	1703940
3	--	--	--	--	--	--	--	--
4	1703798	1705822	1703932	1703933	1703929	1703930	1703931	1703934
5	--	--	--	--	--	1705514	--	--
6	1700584	1700584	1700584	1700584	1700584	1700584	1700584	1700584
7	3252342	3252799	3252342	3252342	3252557	3252342	3252342	3252557
8	--	--	--	--	--	--	--	--
9	1701504	1701504	1701504	1701504	1701504	1701504	1701504	1701504
10	1701642	1701642	1701642	1701642	1701642	1701642	1701642	1701642
11	1703797	1705921	1703926	1703927	1703923	1703924	1703925	1703928
12	--	--	--	--	--	--	--	--
13	1701644	1701644	1701644	1701644	1701644	1701644	1701644	1701644
14	3251813	--	--	--	3251813	3251813	--	3251813
15	--	1705828	1703980	1703981	1703983	1703984	1703982	1703985
16	1704277	1704277	1704277	1704277	1704277	1704277	1704277	1704277
17	1702153	--	--	--	1704007	1704006	--	1704008

## SECTION 4 - FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

**Tableau 4-2. Légende des autocollants M450A/M450AJ**

Élément	ANSI 0258973-16	CE/Australie 0275069-3	Japonais 0259535-9	Coréen 0259537-10	Ang/ Espagnol lat. 0259496-12	Ang/ Français ACNOR 0259494-12	Chinois/ Ang. 0259539-10	Esp/ Portugais 0259498-12
18	--	--	--	--	--	--	--	--
19	--	--	--	--	--	--	--	--
20	--	--	--	--	3251243	3251243	3251243	3251243
21	--	--	--	--	--	--	--	--
22	1701691	1701691	1701691	1701691	1701691	1701691	1701691	1701691
23	1705085	1705085	1705085	1705085	1705085	1705085	1705085	1705085
24	1702868	--	--	--	1704001	1704000	1704000	1704002
25	1704254	1704254	1704254	1704254	1704254	1704254	1704254	1704254
26	1704253	--	--	--	1704253	1704253	--	1704253
27	1704446	1706378	1704417	1704418	1704454	1704452	1704419	1704453
28	1704431	1704431	1704431	1704431	1704431	1704431	1704431	1704431
29	--	--	--	--	--	--	--	--
30	--	--	--	--	--	--	--	--
31	--	--	--	--	--	--	--	--
32	--	--	--	--	--	--	--	--
33	--	--	--	--	--	--	--	--
34	--	--	--	--	--	--	--	--
35	--	--	--	--	--	--	--	--

## SECTION 4 - FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

Tableau 4-2. Légende des autocollants M450A/M450AJ

Élément	ANSI 0258973-16	CE/Australie 0275069-3	Japonais 0259535-9	Coréen 0259537-10	Ang/ Espagnol lat. 0259496-12	Ang/ Français ACNOR 0259494-12	Chinois/ Ang. 0259539-10	Esp/ Portugais 0259498-12
36	--	--	--	--	--	--	--	--
37	1701500	1703811	1701500	1701500	1701500	1701500	1701500	1701500
38	1701509	1701509	1701509	1701509	1701509	1701509	1701509	1701509
39	1703813	1705670	1704342	1704343	1704339	1704340	1704344	1704341
40	--	--	--	--	--	--	--	--
41	1703804	1701518	1703950	1703951	1703947	1703948	1703949	1703952
42	--	--	--	--	--	--	--	--
43	--	--	--	--	--	--	--	--
44	--	--	--	--	--	--	--	--
45	--	--	--	--	--	--	--	--
46	--	--	--	--	--	--	--	--
47	1702265	1705977	1702271	1703987	1702265	1702265	1703988	1703991
48	--	--	--	--	--	--	--	--
49	--	--	--	--	--	--	--	--
50	1702300	1703814	1702300	1702300	1702300	1702300	1702300	1702300
51	--	--	--	--	--	--	--	--
52	1702631	1702631	1702631	1702631	1702631	1702631	1702631	1702631
53	1707013	--	--	1704112	1704112	1704112	1704112	1704112

## SECTION 4 - FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

**Tableau 4-2. Légende des autocollants M450A/M450AJ**

Élément	ANSI 0258973-16	CE/Australie 0275069-3	Japonais 0259535-9	Coréen 0259537-10	Ang/ Espagnol lat. 0259496-12	Ang/ Français ACNOR 0259494-12	Chinois/ Ang. 0259539-10	Esp/ Portugais 0259498-12
54	--	--	--	--	--	--	--	--
55	--	--	--	--	--	--	--	--
56	--	--	--	--	--	--	--	--
57	--	--	--	--	--	--	--	--
58	--	--	--	--	--	--	--	--
59	--	--	--	--	--	--	--	--
60	--	--	--	--	--	--	--	--
61	--	--	--	--	--	--	--	--
62	--	--	--	--	--	--	--	--
63	--	--	--	--	--	--	--	--
64	1706950	--	--	--	1704252	1704252	--	1704252
65	1701645	1705978	1703996	1703996	1703996	1703996	1703996	1703996
66	1701502	1701502	1701502	1701502	1701502	1701502	1701502	1701502
67	1701503	1701503	1701503	1701503	1701503	1701503	1701503	1701503
68	--	--	--	--	--	--	--	--
69	--	--	--	--	--	--	--	--
70	1704286	--	1704369	1704370	1704371	1704368	1704372	1704373
71	--	--	--	--	--	--	--	--

## SECTION 4 - FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

---

Tableau 4-2. Légende des autocollants M450A/M450AJ

Élément	ANSI 0258973-16	CE/Australie 0275069-3	Japonais 0259535-9	Coréen 0259537-10	Ang/ Espagnol lat. 0259496-12	Ang/ Français ACNOR 0259494-12	Chinois/ Ang. 0259539-10	Esp/ Portugais 0259498-12
72	--	--	--	--	--	--	--	--
73	1702962	--	--	--	--	--	--	--
74	--	--	--	--	--	--	--	--
75	--	--	1705084	1705084	--	--	--	--
76	--	--	--	--	--	--	--	--
77	1704412	1704412	1704412	1704412	1704412	1704412	1704412	1704412
78	1704830	1704830	1704830	1704830	1704830	1704830	1704830	1704830
79	1704885	1704885	1704885	1704885	1704885	1704885	1704885	1704885

## SECTION 5. PROCÉDURES D'URGENCE

### 5.1 GÉNÉRALITÉS

Cette section explique les procédures à suivre en cas d'urgence durant le fonctionnement de la machine.

### 5.2 RAPPORT D'INCIDENT

JLG Industries, Inc. doit immédiatement être averti de tout incident impliquant un produit JLG. Même si aucun dommage corporel ou matériel n'est apparent, contacter l'usine par téléphone et lui fournir tous les détails nécessaires.

Aux USA :

Téléphone de JLG : Contacter le bureau JLG le plus proche.

En dehors des USA :  
240-420-2661

Adresse e-mail :

ProductSafety@JLG.com

Tout incident impliquant un produit de JLG Industries n'ayant pas été signalé au fabricant dans un délai de 48 heures peut entraîner l'annulation de la garantie sur la machine concernée.

### **CONSTATER**

APRÈS UN ACCIDENT, INSPECTER SOIGNEUSEMENT LA MACHINE ET TESTER TOUTES LES FONCTIONS EN COMMENÇANT À PARTIR DES COMMANDES AU SOL, PUIS DEPUIS LES COMMANDES DE LA PLATE-FORME. NE PAS RELEVER LA PLATE-FORME À PLUS DE 3 M (10 FT) À MOINS D'ÊTRE SÛR QUE TOUS LES DOMMAGES ONT ÉTÉ RÉPARÉS ET QUE TOUTES LES COMMANDES FONCTIONNENT CORRECTEMENT.

### 5.3 EN CAS D'URGENCE

#### **Opérateur perdant totalement le contrôle de la machine**

SI L'OPÉRATEUR DE LA PLATE-FORME EST COINCÉ, BLOQUÉ OU DANS L'INCAPACITÉ DE FAIRE FONCTIONNER OU DE CONTRÔLER LA MACHINE :

1. D'autres personnes doivent faire fonctionner la machine depuis les commandes au sol uniquement selon le besoin.
2. Les autres personnes se trouvant à bord de la plate-forme peuvent utiliser les commandes de la plate-forme. NE PAS CONTINUER À UTILISER LA MACHINE SI LES COMMANDES NE FONCTIONNENT PAS CORRECTEMENT.

3. Les grues, chariots à fourche ou autres équipements peuvent servir à libérer les occupants de la plate-forme et stabiliser le mouvement de la machine.

### Plate-forme ou flèche prise dans des structures en hauteur

Si la plate-forme ou la flèche est coincée ou accrochée dans des structures ou équipements en hauteur, libérer les occupants de la plate-forme avant de dégager la machine.

#### 5.4 REMORQUAGE D'URGENCE

Il est interdit de remorquer cette machine sans l'équipement approprié. Toutefois, il est possible de la déplacer en cas de dysfonctionnement ou de coupure de l'alimentation. Les procédures suivantes sont à utiliser **UNIQUEMENT** pour les déplacements d'urgence vers une zone de réparation adéquate.

1. Bien caler les roues.
2. Débrayer les moyeux de transmission en retournant les couvercles de prise.
3. Fixer l'équipement adéquat, retirer les cales et déplacer la machine.

Après avoir remorqué la machine, suivre les procédures suivantes :

1. Placer la machine sur une surface ferme et plane.

2. Bien caler les roues.
3. Engager les moyeux de transmission en retournant les couvercles de prise sur les moyeux.
4. Si nécessaire, retirer les cales des roues.

#### 5.5 SYSTÈME DE DESCENTE MANUELLE

Le système de descente manuelle sert à abaisser les flèches supérieure et inférieure à l'aide de la gravité en cas de panne d'alimentation générale. Pour actionner ce système, procéder comme suit :

Machines antérieures au N/S 62850 :

1. Placer le bouton de descente manuelle sur la soupape principale et tourner vers la droite. Placer la poignée dans la pompe de descente manuelle et abaisser les flèches médiane et inférieure en actionnant la poignée jusqu'à ce que les flèches soient complètement abaissées.
2. Tourner le bouton de descente manuelle vers la gauche et abaisser la flèche supérieure (ou principale) en actionnant la poignée jusqu'à ce que la flèche soit complètement abaissée. Replacer le bouton de descente manuelle en position centrale et remettre la poignée dans le support fourni.

Du N/S 62850 à aujourd'hui :

1. Placer le bouton de descente manuelle sur la soupape principale et tourner vers la gauche. Placer la poignée dans la pompe de descente manuelle et abaisser les flèches médiane et inférieure en actionnant la poignée jusqu'à ce que les flèches soient complètement abaissées.
2. Tourner le bouton de descente manuelle vers la droite et abaisser la flèche supérieure (ou principale) en actionnant la poignée jusqu'à ce que la flèche soit complètement abaissée. Replacer le bouton de descente manuelle en position centrale et remettre la poignée dans le support fourni.

### 5.6 PIVOTEMENT MANUEL PRIORITAIRE

Le pivotement manuel prioritaire permet de faire pivoter manuellement l'ensemble flèche/plate-forme tournante en cas de panne d'alimentation générale lorsque la plate-forme se trouve au-dessus d'une structure ou d'un obstacle. Pour actionner le pivotement manuel prioritaire, procéder comme suit :

1. À l'aide d'une clé à douille et à cliquet de 7/8 in, placer un écrou sur l'engrenage de pivotement à vis sans fin, du côté gauche de la machine.
2. Poser la clé sur l'écrou et tourner dans le sens souhaité.

**Page laissée blanche intentionnellement.**

## **SECTION 6. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES ET MAINTENANCE POUR L'OPÉRATEUR**

### **6.1 INTRODUCTION**

Cette section du manuel fournit les informations supplémentaires nécessaires à l'opérateur pour pouvoir utiliser et maintenir correctement cette machine.

La partie maintenance de cette section est prévue pour aider l'opérateur de la machine à effectuer seulement les tâches quotidiennes de maintenance ; elle ne remplace pas le Programme de maintenance préventive et d'inspection inclus dans le manuel d'entretien et de maintenance.

#### **Autres publications disponibles :**

Manuel d'entretien et de maintenance - Caract. ANSI, CSA.....	3121127
Manuel d'entretien et de maintenance - Caract. CE.....	3121829
Manuel des pièces illustrées - Caract. ANSI, CSA.....	3121128
Manuel des pièces illustrées - Caract. CE.....	3121830

### **6.2 CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT**

**Tableau 6-1. Caractéristiques de fonctionnement**

Charge mobile maximum (capacité) Sans condition	230 kg (500 lb)
Vitesse de déplacement	5,2 km/h (3.2 mph)
Déclivité maximum (inclinaison admissible)	30 %
Déclivité maximum (dévers)	5°
Hauteur maximale : (arrimage) E450A/M450A E450AJ/M450AJ	1,9 m (6 ft 6.25 in) 2,0 m (6 ft 7 in)
Portée maximale de la plate-forme (horizontale) E450A E450AJ	7,0 m (23 ft 1 in) 7,24 m (23 ft 9 in)
Rayon de braquage (entre les bords de trottoir)	4,65 m (15 ft 3 in)
Rayon de braquage (vers l'intérieur)	0,61 m (2 ft)
Charge maximale des pneus : M450A, E450A M450AJ, E450AJ	2767 kg (6100 lb) 3130 kg (6900 lb)

## SECTION 6 - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES ET MAINTENANCE POUR L'OPÉRATEUR

Tableau 6-1. Caractéristiques de fonctionnement

Pression au sol M450A, E450A M450AJ, E450AJ	4,5 kg/cm <sup>2</sup> (64 psi) 5,2 kg/cm <sup>2</sup> (75 psi)
Tension du circuit	48 volts
Durée de vie des batteries par charge	7 heures continues
Durée de recharge des batteries Chargeur  Générateur	17 heures à partir de la décharge complète 6,2 heures
Poids brut de la machine (plate-forme vide) E450A/M450A E450AJ/M450AJ	5942 kg (13,100 lb) 6804 kg (15,100 lb)

## Contenances

Tableau 6-2. Contenances

Réservoir de carburant du générateur	15,1 l (4 gal)
Réservoir d'huile hydraulique	19 l (5 gal) avec vide d'air de 10 %
Circuit hydraulique (réservoir compris)	140,8 l (37.2 gal)
Moyeu de force de transmission*	0,50 l (17 oz)
*Les moyeux de force doivent être à moitié remplis de lubrifiant.	

## SECTION 6 - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES ET MAINTENANCE POUR L'OPÉRATEUR

### Pneus

**Tableau 6-3. Spécifications des pneus**

Taille	IN240/55-17.5	IN240/55-17.5
Gamme de charge	E	E
Nombre de plis	10	10
Pression des pneus	6,2 bar (90 psi)	Remplis de mousse

### Dimensions

**Tableau 6-4. Dimensions**

Longueur de la machine (arrimée) M450A, E450A M450AJ, E450AJ	5,69 m (18 ft 8.0 in) 6,45 m (21 ft 2 in)
Hauteur de la plate-forme relevée et étendue M450A, E450A M450AJ, E450AJ	7,49 m (24 ft 7 in) 7,7 m (25 ft 3 in)
Portée horizontale, relevée et étendue au maximum M450 A, E450A M450AJ, E450AJ	7,0 m (23 ft 1 in) 7,24 m (23 ft 9 in)

**Tableau 6-4. Dimensions**

Largeur de la machine	1,75 m (5 ft 9 in)
Empattement	2,00 m (6 ft 7.0 in)
Hauteur de travail	15,54 m (51 ft 0 in)
Hauteur de la plate-forme	13,72 m (45 ft 0 in)
Largeur de voie	1,51 m (5 ft 0 in)
Pivotement de l'arrière (n'importe quelle position)	0
Garde au sol M450, E450 M450AJ, E450AJ	0,22 m (8.5 in) 0,20 m (8 in)

### Spécifications de couple

Tableau 6-5. Couples de serrage

Description	Valeur du couple	Intervalle en heures
Écrous de roue	230 Nm (170 lb-ft)	150
Roulement de pivotement (sec)	298 Nm (220 lb-ft)	50/600*
Roulement de pivotement (Loctite)	326 Nm (240 lb-ft)	50/600*

\*Vérifier le serrage des boulons du roulement de pivotement après les 50 premières heures de fonctionnement, puis toutes les 600 heures par la suite.

### Huile hydraulique

Tableau 6-6. Huile hydraulique

Plage de température de fonctionnement du circuit hydraulique	Viscosité S.A.E.
-18 à +83 °C (+0 à +180 °F)	10W
-18 à +99 °C (+0 à +210 °F)	10W-20, 10W30
+10 à +99 °C (+50 à +210 °F)	20W-20

**NOTE :** Les huiles hydrauliques doivent présenter des qualités anti-usure au moins égales à la classification de service API GL-3, et une stabilité chimique suffisante pour l'entretien du circuit hydraulique mobile.

Outre les recommandations de JLG, il est déconseillé de mélanger des huiles de marques ou de types différents. Les additifs requis qu'elles contiennent, ainsi que leur viscosité peuvent en effet être différents. Pour utiliser une autre huile hydraulique que Mobil DTE 11M, contacter JLG Industries afin d'obtenir des recommandations adéquates.

### Spécifications de lubrification

**NOTE :** Se reporter à la Figure 6-2., Schéma de lubrification et de maintenance pour l'opérateur pour connaître les procédures de lubrification.

**Tableau 6-7. Caract. de Mobil DTE 11M**

Viscosité ISO	#15
Gravité, API	31,9
Point de fluidité max.	-40 °C (-40 °F)
Point d'éclair min.	166 °C (330 °F)
Viscosité	
à 40 °C	15 cSt
à 100 °C	4,1 cSt
à 100 °F	80 SUS
à 210 °F	43 SUS
cP à -30 °F	3200
Indice de viscosité	140

### Poids de stabilité critiques

**Tableau 6-8. Poids de stabilité critiques**

Composant	KG	LB
Contrepoids	1746	3850
Pneu et roue (rempli de mousse)	94	207
Plate-forme (1,2 m [4 ft])	41	90
Plate-forme (1,5 m [5 ft])	45	100
Batterie (chacune)	54	120

### **AVERTISSEMENT**

**NE PAS REMPLACER D'ÉLÉMENTS ESSENTIELS À LA STABILITÉ PAR DES ÉLÉMENTS DE POIDS OU DE SPÉCIFICATIONS DIFFÉRENTS (PAR EXEMPLE : BATTERIES, PNEUS REMPLIS, PLATE-FORME) NE MODIFIER L'UNITÉ EN AUCUNE MANIÈRE QUI AFFECTE LA STABILITÉ.**

### Emplacements du numéro de série

Pour identifier la machine, une plaque de numéro de série est apposée à l'arrière du côté gauche du châssis, devant la roue arrière gauche. Si la plaque de numéro de série est endommagée ou manquante, le numéro de série de la machine est estampillé sur le côté gauche supérieur du châssis et le côté gauche supérieur de la plate-forme tournante. En outre, le numéro de série est estampillé sur le haut de l'extrémité de la flèche supérieure, la flèche médiane et la flèche inférieure à l'arrière gauche des flèches.




Figure 6-1. Emplacements du numéro de série

## SECTION 6 - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES ET MAINTENANCE POUR L'OPÉRATEUR




Figure 6-2. Schéma de lubrification et de maintenance pour l'opérateur

### 6.3 MAINTENANCE POUR L'OPÉRATEUR

**NOTE :** Les numéros suivants correspondent à ceux de la Figure 6-2., Schéma de lubrification et de maintenance pour l'opérateur.

**Tableau 6-9. Spécifications de lubrification.**

LÉGENDE	SPÉCIFICATIONS
GU	Graisse universelle ayant un point d'égouttement minimum de 177 °C (350 °F). Résistance à l'eau et adhésivité excellentes et du type pour pression extrême (charge Timken OK d'au moins 40 lb).
GPEE	Graisse à pression extrême pour engrenages (huile) conforme à la classification de service API GL-5 ou la spécification MIL-L-2105.
HH	Huile hydraulique. Mobil DTE-11M
EO*	Lubrifiant pour engrenages ouverts - Composé pour engrenages ouverts Tribol Molub-Alloy 936. (N° réf. JLG 3020027)
GR*	Graisse pour roulements (n° réf. JLG 3020029) Mobilith SHA 460.
LL	Lubrifiant synthétique à base de lithium, graisse Gredag 741. (N° réf. JLG 3020022)
HM	Huile moteur (carter-moteur). Essence - Classification API SF/SG, MIL-L-2104. Diesel - Classification API CC/CD, MIL-L-2104B/MIL-L-2104C.
*De la GU peut être substituée pour ces lubrifiants, si nécessaire, mais les intervalles d'entretien seront réduits.	

### CONSTATER

LES INTERVALLES DE LUBRIFICATION RECOMMANDÉS SUPPOSENT UNE UTILISATION DE LA MACHINE DANS DES CONDITIONS NORMALES. POUR LES MACHINES UTILISÉES DANS DES OPÉRATIONS MULTITÂCHES ET/OU SOUMISES À DES ENVIRONNEMENTS OU CONDITIONS HOSTILES, AUGMENTER LES FRÉQUENCES DE LUBRIFICATION EN CONSÉQUENCE.

#### 1. Roulement de pivotement

Point(s) de lubrification - 2 graisseurs

Contenance - S/B

Lubrifiant - GU

Intervalle - Tous les 3 mois ou 150 heures de fonctionnement

Commentaires - Accès à distance.

## SECTION 6 - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES ET MAINTENANCE POUR L'OPÉRATEUR

### 2. Roulement de pivotement / Dents de l'engrenage à vis sans fin

Point(s) de lubrification - 2 graisseurs

Contenance - À vaporiser


Lubrifiant - Mobilnac375NC

Intervalle - S/B

Commentaires - Si nécessaire, installer des graisseurs dans le logement de l'engrenage à vis sans fin et lubrifier les roulements.



**NE PAS TROP LUBRIFIER LES ROUEMENTS, CELA ÉJECTERAIT LE JOINT EXTERNE DANS LE LOGEMENT.**



### 3. Réservoir hydraulique

Point(s) de lubrification - Bouchon de remplissage

Contenance - 15,1 l (4 gal)

Lubrifiant - HH

Intervalle - Vérifier le niveau tous les jours, vidanger tous les 2 ans ou 1200 heures de fonctionnement.

Commentaires - Sur les machines neuves ou récemment remises en état, ou après une vidange d'huile hydraulique, actionner tous les systèmes sur au moins deux cycles complets et vérifier de nouveau le niveau d'huile dans le réservoir.

### 4. Filtre de retour hydraulique

Intervalle - Vidanger après les 50 premières heures, puis tous les 6 mois ou 300 heures.

Commentaires - Dans certaines conditions, il peut être nécessaire de remplacer le filtre hydraulique plus fréquemment. Un symptôme courant d'un filtre sale est la lenteur des fonctions hydrauliques.

### 5. Moyeu de transmission de roue

Point(s) de lubrification - Bouchon de niveau/remplissage

Contenance - 503 ml (17 oz) (à moitié rempli)


Lubrifiant - GPEE

Intervalle - Vérifier le niveau tous les 3 mois ou 150 heures de fonctionnement ; vidanger tous les 2 ans ou 1200 heures de fonctionnement.

## SECTION 6 - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES ET MAINTENANCE POUR L'OPÉRATEUR

---

### 6. Roulements de roues



Point(s) de lubrification - Regarnir  
Contenance - S/B  
Lubrifiant - GU  
Intervalle - Tous les 2 ans ou 1200 heures de fonctionnement.

### 7. Pivots de fusée/bagues

Contenance - S/B  
Lubrifiant - Lubrifiant à base de lithium  
Intervalle - Tous les 2 ans ou 1200 heures de fonctionnement  
Commentaires - Au remplacement des pivots de fusée/bagues, enduire le D.I. des bagues avant d'installer les pivots d'essieu.

### 8. Pivots d'articulation/bague de la flèche

Contenance - S/B  
Lubrifiant - Lubrifiant à base de lithium  
Intervalle - Tous les 2 ans ou 1200 heures de fonctionnement  
Commentaires - Au remplacement des pivots d'articulation/bagues de la flèche, enduire le D.I. des bagues avant d'installer les pivots d'articulation.

### 9. Moteur

Point(s) de lubrification - Bouchon de remplissage  
Contenance - Consulter le manuel du moteur  
Lubrifiant - HM  
Intervalle - Tous les 3 mois ou 150 heures de fonctionnement  
Commentaires - Vérifier le niveau quotidiennement/vidanger en fonction des instructions du manuel du moteur.

### 6.4 ENTRETIEN ET CHARGE DES BATTERIES

#### Entretien des batteries, tous les trois mois

1. Ouvrir le couvercle du compartiment batteries pour accéder aux bornes et aux bouchons filtre des batteries.



**LORS DE L'AJOUT D'EAU DANS LES BATTERIES, AJOUTER DE L'EAU JUSQU'À CE QUE L'ÉLECTROLYTE RECOUVRE LES PLAQUES. NE PAS CHARGER LES BATTERIES SI L'ÉLECTROLYTE NE RECOUVRE PAS LES PLAQUES.**

**NOTE :** *Lors de l'ajout d'eau distillée dans les batteries, utiliser des récipients et/ou entonnoirs non métalliques.*

*Pour éviter que l'électrolyte déborde, ajouter de l'eau distillée dans les batteries une fois chargées.*

*Lors de l'ajout d'eau dans une batterie, ne remplir que jusqu'au niveau indiqué.*

2. Retirer tous les bouchons filtre et inspecter le niveau d'électrolyte de chaque élément. Le niveau d'électrolyte doit atteindre l'anneau situé à environ 2,5 cm du haut de la batterie. Remplir les batteries uniquement d'eau distillée. Remplacer et bien refermer tous les bouchons filtre.

3. Retirer les câbles de batterie un par un de chaque cosse de la batterie, en commençant par le câble négatif. Nettoyer les câbles avec une solution basique (levure chimique et eau ou ammoniacale, par ex.) et une brosse métallique. Remplacer les câbles et/ou les boulons des colliers de serrage, selon le besoin.
4. Nettoyer la cosse de batterie avec une brosse métallique, puis rebrancher le câble dans la cosse. Enduire de vaseline les surfaces n'étant pas en contact.
5. Une fois tous les câbles et cosses de bornes nettoyés, s'assurer que tous les câbles sont correctement positionnés et ne sont pas coincés. Fermer le couvercle du compartiment batteries.
6. Mettre le circuit hydraulique en marche et s'assurer qu'il fonctionne correctement.

### Générateur embarqué en option

#### AVERTISSEMENT

RISQUE DE FORMATION DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT. NE FAIRE FONCTIONNER LE GÉNÉRATEUR QUE DANS UN ENDROIT BIEN VENTILÉ.

#### CONSTATER

LORSQUE LA COMMANDE D'ACTIVATION DU GÉNÉRATEUR SITUÉE DANS LA BOÎTE DE COMMANDES DE LA PLATE-FORME EST EN POSITION DE MARCHÉ ET QUE L'INTERRUPTEUR D'ARRÊT D'URGENCE AU SOL EST ACTIVÉ (TIRÉ), LE GÉNÉRATEUR DÉMARRE AUTOMATIQUEMENT DÈS QUE LES BATTERIES SONT FAIBLEMENT CHARGÉES ET LES RECHARGE AUTOMATIQUEMENT.

**NOTE :** *Le moteur s'éteint automatiquement dans les conditions suivantes :*

*Température d'huile moteur élevée*

*Pression d'huile moteur faible*

*Surrégime du moteur*

*Surtension du générateur*

#### AVERTISSEMENT

POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'EXPLOSION, NE PAS FUMER NI CRÉER D'ÉTINCELLES OU DE FLAMME NUE PRÈS D'UNE BATTERIE LORS DE SON ENTRETIEN. TOUJOURS PORTER DES LUNETTES ET DES GANTS DE PROTECTION LORS DE L'ENTRETIEN DE BATTERIES.

### Charge des batteries (chargeur embarqué)

1. Pour une durée de vie maximale des batteries :
  - a. Éviter de décharger complètement les batteries.
  - b. Charger complètement les batteries au début de chaque journée d'utilisation de la machine.
  - c. Charger les batteries dès que cela est possible entre deux chargements.
  - d. S'assurer que le liquide de batterie couvre les plaques de batteries avant de charger ces dernières mais, pour éviter qu'il ne déborde, attendre que les batteries soient chargées pour faire l'appoint.
2. Pour charger les batteries, brancher le chargeur à une prise appropriée d'une capacité minimum de 15 A.
3. Le chargeur s'éteint automatiquement lorsque les batteries sont complètement chargées.
4. Le cycle de charge est terminé lorsque l'ampèremètre indique 0 A. Toute autre valeur indique que le cycle de charge n'est pas terminé.
5. La durée de charge des batteries complètement épuisées est d'environ 17 heures.

### 6.5 PNEUS ET ROUES

#### Gonflage des pneus

La pression des pneus à air doit être égale à la pression d'air indiquée sur le côté du produit JLG ou l'autocollant de la jante pour garantir un fonctionnement correct et sûr.

#### Pneus endommagés

Pour les pneus à air, JLG Industries, Inc. recommande de prendre immédiatement des mesures pour mettre le produit JLG hors service quand on découvre des coupures, accrocs ou déchirures qui exposent la carcasse du pneu sur le flanc ou la bande de roulement. Arranger le remplacement du pneu ou de son ensemble.

Pour les pneus remplis de polyuréthane cellulaire, JLG Industries, Inc. recommande de prendre immédiatement des mesures pour mettre le produit JLG hors service et d'arranger le remplacement du pneu ou de son ensemble quand l'une des situations suivantes est découverte.

- une coupure lisse et régulière dans les plis du pneu dépassant 7,5 cm (3 in) de longueur totale
- toute déchirure ou accroc (aux bords irréguliers) dans les plis du pneu dépassant 2,5 cm (1 in), quel qu'en soit le sens

- toute perforation dépassant 2,5 cm (1 in) de diamètre
- tout dommage à la carcasse de la bande de roulement du pneu

Si un pneu est endommagé mais satisfait les critères énoncés ci-dessus, inspecter le pneu quotidiennement pour s'assurer que le dommage ne s'est pas propagé au-delà du critère admissible.

#### Remplacement des pneus

JLG recommande de remplacer les pneus par des pneus de même taille, de même marque et ayant le même nombre de plis que ceux installés initialement sur la machine. Se reporter au manuel des pièces JLG pour trouver le numéro de référence des pneus approuvés pour un modèle de machine particulier. En cas de non-utilisation de pneus de rechange approuvés par JLG, il est recommandé d'employer des pneus ayant les caractéristiques suivantes :

- Nombre de plis, charge nominale et taille égaux ou supérieurs à ceux du pneu d'origine
- Largeur de contact de la bande de roulement du pneu égale ou supérieure à celle du pneu d'origine
- Diamètre, largeur et dimensions de déport de la roue égaux à ceux de la roue d'origine
- Utilisation approuvée par le fabricant du pneu (y compris pression de gonflage et charge maximale des pneus) pour l'application visée

Sauf indication contraire de JLG Industries Inc., ne pas remplacer un ensemble de pneus remplis de mousse ou lestés par un système pneumatique. Lors de la sélection et de l'installation de pneus de rechange, s'assurer qu'ils sont tous gonflés à la pression recommandée par JLG. La taille des pneus variant d'une marque à l'autre, les deux pneus se trouvant sur un même essieu doivent être identiques.

### Remplacement des roues

Les jantes installées sur chaque modèle de produit ont été conçues en fonction des exigences de stabilité comprenant la largeur de voie, la pression des pneus et la capacité de charge. Des changements de dimensions concernant la largeur des jantes, l'emplacement de la pièce centrale, un diamètre plus grand ou plus petit, etc., sans la recommandation écrite de l'usine peuvent résulter en des conditions dangereuses quant à la stabilité.

### Installation des roues

Il est extrêmement important d'appliquer et de maintenir le couple de montage de roue correct.

#### **AVERTISSEMENT**


**LES ÉCROUS DE ROUE DOIVENT ÊTRE POSÉS ET MAINTENUS AU COUPLE CORRECT POUR ÉVITER LE DESSERRAGE DES ROUES, LA RUPTURE DES GOUJONS ET, ÉVENTUELLEMENT, LA SÉPARATION DANGEREUSE DE LA ROUE DE L' ESSIEU. VEILLER À UTILISER UNIQUEMENT LES ÉCROUS APPARIÉS À L' ANGLE DU CÔNE DE LA ROUE.**

Serrer les écrous de roue au couple approprié pour éviter que les roues se desserrent. Utiliser une clé dynamométrique pour serrer les fixations. Sans clé dynamométrique disponible, serrer les fixations avec un démonte-roue puis faire immédiatement serrer les écrous de roue au couple correct par une station-service ou le concessionnaire. Un serrage excessif résultera en la rupture des goujons ou la déformation permanente des trous de goujon de montage de la roue. La procédure correcte de fixation des roues est la suivante :

1. Amorcer tous les écrous à la main pour éviter de fausser le filetage. NE PAS utiliser de lubrifiant sur les filets ou les écrous.

## SECTION 6 - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES ET MAINTENANCE POUR L'OPÉRATEUR

2. Serrer les écrous dans l'ordre suivant :



3. Le serrage des écrous doit se faire par étapes. Suivre l'ordre recommandé pour serrer les écrous conformément au tableau des couples de serrage.

**Tableau 6-10. Tableau des couples de serrage des roues**

ORDRE DE SERRAGE		
1ère étape	2ème étape	3ème étape
55 Nm (40 lb-ft)	130 Nm (100 lb-ft)	255 Nm (170 lb-ft)

4. Les écrous de roue doivent être serrés après les 50 premières heures de fonctionnement et après chaque dépose de roue. Vérifier le serrage tous les 3 mois ou 150 heures de fonctionnement.

### 6.6 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les informations suivantes sont fournies conformément aux exigences de la directive européenne 2006/42/CE sur les machines et ne s'appliquent qu'aux machines CE.

Pour les machines électriques, le niveau de pression acoustique pondéré en A continu équivalent au niveau de la plateforme est de moins de 70 dB(A)

Pour les machines à moteur à combustion, le niveau de puissance acoustique (LWA) garanti selon la directive européenne 2000/14/CE (émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments) en fonction des méthodes d'essai conformes à l'Annexe III, partie B, méthode 1 et 0 de la directive, est de 104 dB.

La valeur de vibration totale à laquelle est sujet le système main-bras ne dépasse pas  $2,5 \text{ m/s}^2$ . La valeur moyenne quadratique de l'accélération pondérée la plus élevée à laquelle est sujet le corps entier ne dépasse pas  $0,5 \text{ m/s}^2$ .







An Oshkosh Corporation Company

# TRANSFERT DE PROPRIÉTAIRE

À l'attention du propriétaire du produit :

Si vous êtes propriétaire mais n'êtes PAS l'acheteur d'origine du produit décrit dans ce manuel, nous souhaitons vous connaître. Pour recevoir les bulletins de sécurité, il est très important d'aviser JLG Industries, Inc. des informations actualisées de propriété actuelle de tous les produits JLG. JLG maintient les informations de propriété de chacun des produits JLG et les utilise lorsqu'il est nécessaire de notifier le propriétaire.

Veuillez vous servir de ce formulaire pour fournir à JLG les informations les plus récentes sur le propriétaire actuel des produits JLG. Veuillez renvoyer le formulaire dûment rempli au service chargé de la sécurité et de la fiabilité des produits JLG par télécopie ou courrier à l'adresse indiquée ci-dessous.

Nous vous remercions,  
Product Safety & Reliability Department  
*JLG Industries, Inc.*  
13224 Fountainhead Plaza  
Hagerstown, MD 21742  
USA  
Téléphone : +1-717-485-6591  
Fax : +1-301-745-3713

**NOTE : Ne pas faire état des unités louées sur ce formulaire.**

Modèle du fabricant : \_\_\_\_\_

Numéro de série : \_\_\_\_\_

Ancien propriétaire : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Pays : \_\_\_\_\_ Téléphone : ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

Date de transfert : \_\_\_\_\_

Propriétaire actuel : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Pays : \_\_\_\_\_ Téléphone : ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

Quelle personne de votre organisation devons-nous aviser ?

Nom : \_\_\_\_\_

Poste : \_\_\_\_\_







An Oshkosh Corporation Company

*Siège mondial*  
JLG Industries, Inc.  
1 JLG Drive  
McConnellsburg PA. 17233-9533  
ETATS-UNIS

 (717) 485-5161

 (717) 485-6417



3122506

## Emplacements de JLG dans le monde

JLG Industries (Australia)

P.O. Box 5119  
11 Bolwarra Road  
Port Macquarie  
N.S.W. 2444  
Australie

 +61 2 65 811111

 +61 2 65 810122

JLG Latino Americana Ltda.

Rua Eng. Carlos Stevenson,  
80-Suite 71  
13092-310 Campinas-SP  
Brésil

 +55 19 3295 0407

 +55 19 3295 1025

JLG Industries (UK) Ltd

Bentley House  
Bentley Avenue  
Middleton  
Greater Manchester  
M24 2GP - Angleterre

 +44 (0)161 654 1000

 +44 (0)161 654 1001

JLG France SAS

Z.I. de Baulieu  
47400 Fauillet  
France

 +33 (0)5 53 88 31 70

 +33 (0)5 53 88 31 79

JLG Deutschland GmbH

Max-Planck-Str. 21  
D - 27721 Ritterhude - Ihlpohl  
Allemagne

 +49 (0)421 69 350 20

 +49 (0)421 69 350 45

JLG Equipment Services Ltd.

Rm 1107 Landmark North  
39 Lung Sum Avenue  
Sheung Shui N. T.  
Hong Kong

 (852) 2639 5783

 (852) 2639 5797

JLG Industries (Italia) s.r.l.

Via Po. 22  
20010 Pregnana Milanese - MI  
Italie

 +39 029 359 5210

 +39 029 359 5845

Oshkosh-JLG Singapore Technology

Equipment Pte Ltd  
29 Tuas Ave 4,  
Jurong Industrial Estate  
Singapour, 639379

 +65-6591 9030



JLG Polska

Ul. Krolewska  
00-060 Warszawa  
Pologne

 +48 (0)914 320 245

 +48 (0)914 358 200

JLG Industries (Scotland)

Wright Business Centre  
1 Lonmay Road  
Queenslie, Glasgow G33 4EL  
Écosse

 +44 (0)141 781 6700

 +44 (0)141 773 1907

Plataformas Elevadoras

JLG Iberica, S.L.  
Trapadella, 2  
P.I. Castellbisbal Sur  
08755 Castellbisbal, Barcelona  
Espagne

 +34 93 772 4700

 +34 93 771 1762

JLG Sverige AB

Enköpingsvägen 150  
Box 704  
SE - 176 27 Jarfalla  
Suède

 +46 (0)850 659 500

 +46 (0)850 659 534